Panasonic

取扱説明書

SDステレオシステム

SC-NS550SD











10゚D-snap や携帯電話 つながる、 る

保証書別添付

上手に使って上手に節電

このたびは、SDステレオシステムをお買い上げいただき、まことに ありがとうございました。

- ■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」(63~65ページ)は、ご使用前に必ずお **読みいただき、安全にお使いください**。お読みになったあとは、保 証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売 店からお受け取りください。



もくじ

48 ジボータブルMロなどとつないで お気に入りのラジオ講座は ロに残そう· 対きな曲を

24 準備

接続のしかた

12 14

18

各部のなまえ SD を楽しもう

CD を聞く SD を聞く

CD/SD のいろいろな聞きかた

付属品/設置/リモコンの準備

- · CD の好きな曲を選んで聞く(プログラムプレイ)
- · SD の好きな曲を選んで聞く(プログラムプレイ)
- ・くり返し聞く(リピートプレイ)
- ・順不同で聞く(ランダムプレイ)
- ・好きな曲から聞く(ダイレクトプレイ)
- ・タイトルから曲を探して聞く(タイトルマネージャー)

ラジオを聞く 20

放送局を記憶させて聞く 22

高速録音

このマークは高速録音可能を表しています。

24 録音するまえに


CD を SD に録る (高速録音) 26

28 CD イッキ録り (高速録音)

28 CD の好きな曲を選んで録る (プログラム録音)

ラジオを録る 28

録る



<

木

する

30 SD を編集する

- ・曲を移動する(ムーブ)
- ・曲を消す (イレース)
- · SD を初期化する(フォーマット)

32 SD のプレイリストを編集する

- ・プレイリストの新規作成
- プレイリストに曲を追加する
- プレイリストから曲を除外する
- プレイリストを解除する

34 SD にタイトルを付ける

- 文字入力のしかた
- プレイリストタイトルを付ける
- 36 ・録音済み SD にタイトルを付ける
- 36 CD のタイトルを記憶させる (CD タイトルメモリー)

38 39

タイマー

時計を合わせる

タイマーを使う

- おやすみタイマーを使う
- ・電源の切り忘れを防ぐ(オートオフ)
- おめざめタイマーを使う
- 42 ・留守録タイマーを使う

もっと

40

46

使いこなす

D-snap port

携帯電話やパソコンの曲を聞く/録る

- ワイヤレスオーディオキットを接続する
- ・本機で録る、または本機で聞く
- D-snap port 対応プレーヤーを

本機で再牛/充雷する

- · D-snap port 対応プレーヤーを接続する
- · D-snap port 対応プレーヤーを本機で再生する
- · D-snap port 対応プレーヤーを本機で充電する
- · SD オーディオ対応機器

MD をダビングする・ 48 テレビなどの音声を録る/聞く

- ・別売機器を接続する
- ・本機で録る、または本機で聞く
- 入力レベルを変更する

50 音質・音場効果を楽しむ

- 好みの音質を楽しむ(イコライザー)
- · 豊かな低音で聞く (H.BASS)
- ・より自然な音で聞く(リ.マスター)

^-ў 52 便利な機能

- ・時間やタイトルなどの情報を見る (ディスプレイ)
- ・表示部やライトの明るさを変える (ライトモード)
- ヘッドホンで聞く

別売品のご紹介

- 一時的に消音する(ミューティング)
- リモコンモードを変更する
- デモ機能を「切」にする
- ・システムソフトの情報を確認する
- ・システムソフトの情報を更新する

54

54

53

- 54
- CDについて 54

保管

お手入れ


- SD について 55
- 56 著作権について
- 56 商標など


困った ⁵⁷ 58

- - 60 62
 - 66
 - 裏表紙

Q & A (よくあるご質問) こんな表示が出たら

- 故障かな!?
- 主な仕様
- 保証とアフターサービス さくいん





付属品/設置/リモコンの準備

付属品をご確認ください





□ FM 簡易型アンテナ(1 本) 【RSA0007-L1】




□ AM ループアンテナ(1 本) 【N1DAAAA00001】



□電源コード(1 本) 【RJA0012-1A】

本機はこのように置きます



SD ステレオシステム	SC-NS550SD	
センターユニット	SA-NS550SD	
スピーカー	SB-NS550	

- スピーカーは右・左とも同じ形です。 どちらに置いても同じです。
- センターユニットとスピーカーは、1 cm 以上離してください。

リモコンはこのように使います


■乾電池(付属)の入れかた

リモコンの裏面

ふたのふちを押しながら開ける




■リモコンの使いかた









□リモコン用乾電池 (単3形:2本)

(お知らせ)

- ●付属品の買い替えは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ●電源コードは、本機専用ですので、他の機器には使用しないでください。また、他の機器の電源コードを本機に使用しないでください。
- ●カッコ【 】内は、買い替え時の品番です。 品番は 2007 年 1 月現在のものです。品番は変更されることがあります。

付属品は、販売店でお買い求めいただけます。 松下グループのショッピングサイト「パナセンス」で もお買い求めいただけるものもあります。 詳しくは「パナセンス」のサイトをご確認ください。

<u>Pana Sense</u>

http://www.sense.panasonic.co.jp/

■スピーカーについて

- 本機のスピーカーは、防磁設計ではありません。 テレビやパソコン等の近くに置かないでください。
- ●付属のスピーカー以外はご使用になれません。
- ■スピーカーネットは取り外しができません。

お願い

- 大きな音量で連続使用しないでください。 スピーカー特性の劣化が起こったり、スピーカー の寿命が極端に短くなったりすることがあります。
- 通常の使用時でも、以下のような場合は、音量を下げてご使用ください。(音量を下げないと、スピーカー破損の原因になることがあります)
 - 音がひずんだとき
 - ・音質を調整するとき

■よりよい音響効果を得るために

音はスピーカーの置きかたによって変化します。例えば、床の上や部屋の隅に置くと低音が増します。 下記を参考に、よりよい音質をお楽しみください。

- しっかりした、平らで安定した場所に設置する。
- 左右のスピーカー周囲の様子をできるだけ同じにする。また、周りの反射をできるだけ少なくする。
 - 例)左右のスピーカーは壁から離す。堅い壁 やガラス窓には、厚地のカーテンなどを 掛ける。
- 左右のスピーカーの間隔を広げる。
- 後ろの壁から 5 cm 以上離して設置する。
- ■鑑賞時の耳の位置と同じくらいの高さにスピーカーを設置する。

■使用上のお願い

- ●受信部とリモコンの間に障害物を置かない。
- ●受信部に直射日光やインバーター蛍光灯の強い光 を当てない。
- ●受信部と送信部のほこりに注意。

■本体をラックに入れて使用するとき

ラックのガラス扉の厚さや色などによって、リモコンの動作距離が短くなることがあります。


■他の機器のリモコンで本機が誤動作するとき リモコンモードを変更してください。 (© 53 ページ) を動するときはまず、 CDやSDカードをすべて 取り出しておくのね



本機を移動するとき

- ① CD、SDカードをすべて取り出す。
- ② [電源 小] を押して電源を切る。
- ③ "Goodbye!" の表示が消えてから電源 プラグを抜く。
- ※上記操作を行わないと、故障の原因になることがあります。

接続のしかた




電源を切っても 表示部が光る!?

電源「切」の状態で表示部が点灯 (デモ機能)するときは、デモ機能 を「OFF」にしてください。


●リモコンで操作するときは (© 53ページ「デモ機能を 「切」にする」)

5 デモ機能




デモ機能動作中に "DEMO OFF" と 表示されるまで 押したままにする 左記操作をする たびに **DEMO OFF (切)** ↑↓


DEMO ON (入)




各部のなまえ



画面表示は説明用の例です。





本書の説明について

- リモコンでの操作を中心に説明しています。
- 表示部の画面は説明のための例です。また、画面の一部を省略している場合があります。

SD を楽しもう

本機では、「SDオーディオフォーマット*」で記録された音楽データを再生したり、録音したりで きます。

※ SD アソシエーションにて制定された SD カードのオーディオ規格です。





本機で録音した曲(音楽データ)は、SDオーディ オフォーマットに対応した著作権保護付きの **AACデータ**としてSDカードに記録されます。

(AACは音声の圧縮方式です。)



最大8倍速でCD→SDへ録音が可能です。 「高速録音について」 >>> 24ページ

60分CD約132枚がSDカード1枚に*!

録音モードによって、録音時間が異なります。 3つの録音モードから、好みや目的に合わせ て選択することができます。

※LPモードで4 GBのSDカードに録音した場 合です。ただし、SDカード1枚の録音は最大 999曲までです。

「録音モードについて」 >>> 25ページ





別売のソフトウェア「SD-Jukebox」を使うと、 パソコンで保存・再生などができます。

必要なもの

SD-Jukebox Ver.6など

● ヤキュア (著作権保護機能) 対応のSDカード 挿入部を装備したWindowsパソコン (パソコンに挿入部がない場合や、セキュア 対応でない場合はセキュア対応のUSBリーダーライターが必要です。)



SDカード

本機で使用できる SD カード

SD メモリーカード、SDHC メモリーカード、miniSD カード/microSD カード(専用アダプターが必要)が使えます。 8 MB、16 MB、32 MB、64 MB、128 MB、256 MB、512 MB、1 GB、2 GB、4 GB まで 最新情報は http://panasonic.jp/support/audio/で確認してください。

- ●高速録音するときは、当社製 SD カードのご使用をおすすめします。
- ●マルチメディアカードは使用できません。



本機で再生できるSDカードは、SDオーディオフォー マットで記録された音楽データ(AAC/WMA/MP3)* のみです。

静止画および動画は再生できません。

※AAC/WMA/MP3は音声の圧縮方式です。 WMA/MP3は、別売のソフトウェア 「SD-Jukebox」(です 左下「パソコン で楽しむにはし、で作成されたもの のみ再生できます。

本機でD-snapの再生/充電が可能!

聞いていた曲の続きから再生、終わったら充電

本機で再生/充電する」 **>>> 46ページ** 「D-snap port対応プレーヤーを

AACが再生可能なSDオーディオ対応機器で再生できます。

こんな機器で再生できます

SDオーディオプレーヤー(D-snap)、携帯電話、など

他社製品との互換性

以下の条件を満たした機器であることを、カタログなどでご確認ください。

- ●「SDオーディオ」対応機器であること
 - 「SD Audio」「SD-Audio」のように記載されている場合もあります。
- ■AAC (64、96、128 kbps) が再生可能なこと



詳しい対応機器や 機種について

46ページ

「SDオーディオ対応機器」

54ページ

「別売品のご紹介し

別売のソフトウェア「SD Title Editor Ver.1.0」を使うと、 本機でCDからイッキ録りしたSDに対して、タイトル/ アーティスト名などの曲情報を自動で入力できます。 必要なもの

- SD Title Editor Ver. 1.0
- ●SDカード挿入部を装備し、インターネットに接続可能な Windows XPパソコン (パソコンに挿入部がない場合はUSBリーダーライターが必要です。)

(お知らせ)

SD-Jukebox (別売) を使うときは…

- SD-Jukebox では漢字タイトルを入力できます。 が、本機の表示部は漢字/ひらがなタイトルに対 応していないため、表示されません。
- 著作権保護のため、同じ曲をチェックアウト(パ ソコンから SD カードへ音楽データを書き込むこ と) できる回数には制限があります。

CD を聞く

■ 再生できるディスクについて







CD-R/CD-RW (CD-DA)




CD-R/CD-RW (WMA/MP3) 再生できません

7 R TUV 9 7


▶/||

037 ≥10 % ≥10

1 CD を入れる



2 再生する




■ 停止する

■ 一時停止する 📦

■ **曲を飛ばす** (スキップ)

(1)CD開/閉▲

押してトレイを開けて CD を入れる (電源が入る。)



CD トレイを開くときに本体下部 に手を置かれますと、指などを挟 む恐れがあります。

この部分からトレイが降りてきます。

②もう一度押して 閉じる

(トレイを手で押して閉めない。)




● CD はラベル面を上にして、図のように正しく置く。



押す

再生が始まります。

●すでにトレイに CD が入っているときは、 自動的に電源が入り再生が始まります。 (ワンタッチプレイ)



本体

リモコン



押す



押す

■ 早送り/早戻しする ⇒ 操作できません (サーチ)



再生中/一時停止中

₩ (戻る)(進む)

押す

聞きたい位置まで 押したままにする

押すたびに表示内容

が切り換わります。

表示切替



押す



(再開するには、もう一度押す)



(戻る) (進む)

押す



■ 残り時間や記憶させ 📦 操作できません **たタイトル**(*吹* 36 ページ) などを表示

する

■ CD を取り出す





操作できません

押す


(閉めるには、もう一度押す)

SD を聞く

■ 再生できるデータ形式について

「SDオーディオフォーマット」で録音された音楽 データ (AAC/WMA/MP3)*のみ再生できます。

※ WMA/MP3 は、「SD-Jukebox (別売)」で作成されたもののみ。(😭 10ページ)



1 SD カード を入れる

音量を調節する

本体

小さく 大きく

リモコン

大きく

フ・大きく

がさく 中音量 かさく **VOLUME 11-** 0 (最大)

2 再生する

■ 停止する

■ 一時停止する ➡

■ **曲を飛ばす** ■ (スキップ)



① 上部を押して ふたを開ける


奥までまっすぐ 差し込む

② SD カード (録音済み) を入れる



角がカット された側を 右に

miniSDカード/microSDカードの場合 それぞれ専用アダプターが必要です。







③ ふたを閉める

ふたが開いていると、SDを 操作できません。

取り出しかた ==



- 停止中にふたを開ける。
- ② SD カードの中央部を指で押す。 (指でつまめるくらい SD カードが出る)
- ③ まっすぐ引き抜く。
- ④ ふたを閉める。

お願い

● "CARD Writing" 表示中や検知ランプ点滅 中は絶対にふたを開けたり、SDカードを 取り出したりしないでください。SD カー ドが使えなくなることがあります。

T 17— 曲数 SD 54:30 — 総再生時間

- SD カードを挿入して、ふたを閉めると検知ラン プが点灯します。
- SD モード中に停止状態になっているときは、曲 数・総再生時間が表示されます。



押す

再生が始まります。

1-再生中の曲番 SD 0:03 — 再生経過時間

録音モード表示(です 右記)

- すでに SD カードが入っているときは、自動的 に電源が入り再生が始まります。 (ワンタッチプレイ)
- 録音モードについて(car 25 ページ)

再生時には、表示部に次のように表示されます。

- XP モードで録音した曲のとき: "XP"■ SP モードで録音した曲のとき : "SP"
- LP モードで録音した曲のとき: "LP"

本機以外の機器で録音された曲の場合、表示されな いことがあります。

録音モードを選んで録音するには

(で育 26ページ)

本体

リモコン



押す



押す



押す



(再開するには、もう一度押す)





(戻る) (進む)

押す

(戻る) (進む) 押す

■ 早送り/早戻しする ⇒ 操作できません。 (サーチ)

■ 残り時間や入力した ⇒ 操作できません。 タイトル (で育 36 ページ) などを表示 する

本体

リモコン



再牛中/一時停止中



聞きたい位置まで

押したままにする

表示切替

押す

押すたびに表示内容 が切り換わります。

CD/SD のいろいろな聞きかた

準 備


- ① 電源を入れる。
- ② CD/SDカードを入れる。
- ③ "CD"/"SD" に切り換える。
 - CD のとき



SD のとき







■ 10 以上のとき (例: 24)

≥10 % → **2**カ → **4**9

■ 100以上のとき(例: 235)

CD の好きな曲 を選んで聞く

プログラムプレイ

CD

好みの数曲や 1 曲を選んで、好きな順に聞くことができます。 最大 24 曲まで予約できます。 1 プログラム 停止中に **押す**

CD PGM P:00

T: 0

SD の好きな曲 を選んで聞く

プログラムプレイ

SD

好みの数曲や 1 曲を選んで、好きな順に聞くことができます。 最大 24 曲まで予約できます。 **1** プログラム 停止中に **押す**

●約2秒間トータルトラック 数が表示されます。

トータルトラック数

SD PGM T:123 ALL TRACKS

▲ 約2秒後

SD PGM P:00 T: 0

くり返し聞く

リピートプレイ

CD SD

リピート 押して

"ALL REPEAT"を選ぶ

押すたびに

CD► T. 1 ALL REPEAT

ひが表示されます。

17 2n 3t 4회 5청 6까 70 8th 95

07 ≥10 등

押して 好きな曲を選ぶ

10以上の選びかた (吃了左下)

押す

予約順に再生が 始まります。

●続けて予約するときは、**手順2**をくり返す。 (最大24曲)



17 2n 3th

4g **5**な **6**小

7 R TUV 9 N N 1

好きな曲を選ぶ 10以上の選びかた

押して


07 ≥10 등

(吃了左下)

予約順に再生が 始まります。

押す

●続けて予約するときは、手順2をくり返す。 (最大 24 曲)



■ 停止する

再生中に



(予約内容は保持)

■ 予約を取り消す

停止中に



押して



'YES"を選び 決定する ("PROGRAM CLEAR"が表示)

■ 予約内容を確認する

停止中に



(戻る) (進む)

■ 予約内容の合計再生時間を表示する

停止中に



■ 予約を追加する

■ 停止中に手順2を行う。

■ 通常の再生に戻す

● 停止中に プ<u>ログラム</u>

"PGM"を消す(予約内容は保持) プログラムプレイに戻るには 手順1、3を行う。

(お知らせ)

- ●電源を切ったり、音源を切り換えても予 約内容は保持されます。
- CD または SD カードを取り出すと、予 約内容は取り消されます。
- ●予約曲を選んで取り消すことはできません。
- ●プログラムプレイ中のサーチは、再生中 の曲の中だけで行われます。

■ CD/SD の全曲をくり返す 通常再生中に "ALL REPEAT" を選ぶ

■ 好きな曲(1 曲または数曲)を選んでくり返す プログラムプレイ中(贮御 上記)に "ALL REPEAT" を選ぶ

■ 順不同にくり返す

ランダムプレイ中(🖾 18ページ)に "ALL REPEAT" を選ぶ

■ プレイリストをくり返す(SD のみ)

選曲リストからプレイリストを再生中 (CT 18ページ) に "ALL REPEAT" を選ぶ

■ 解除する

押して "REPEAT OFF" を選ぶ。

●電源を切っても解除できます。

CD/SD のいろいろな聞きかた (つづき)

準備

- 電源を入れる。
- ② CD/SD カードを入れる。
- ③ "CD"/ "SD" に切り換える。
 - CD のとき



● SD のとき





■ 漢字やひらがなの表示について

漢字・ひらがなは、パソコンでは表示されます が、本機では空白となります。

フォルダやファイル、プレイリストやメニュー にパソコン等で名前を付ける場合、本機で表示 できるようにカタカナ・アルファベット・数字・ 記号で入力してください。

順不同で聞く

ランダムプレイ

CD SD

停止中に <u>
睡モード</u>押して

"RANDOM" を選ぶ "RND"が表示されます。

押すたびに

CD RND T. 16 **RANDOM**

好きな曲から 聞く

ダイレクトプレイ

CD SD

17 2n 3#

押して

49 5th 61 好きな曲を選ぶ

7 R R TUV 9 5

07 ≥10 등

選んだ曲から順に再生が始まります。

タイトルから曲 を探して聞く

タイトルマネージャー

CD SD

CD や SD のタイトル を選曲リストから探し て再生することができ ます。

CDのタイトル入力 (🚅 36 ページ) SD のタイトル入力 (🚅 34、36ページ)

CD の場合



停止中に 押して選曲リスト

を表示させる

Track 11.Winter 16

SD の場合



停止中に 押して選曲リスト を表示させる

プレイリストがあるときは "Playlist" と表示されます。

Track \$1.Winter 16

または 押す

順不同に再生が始まります。

CD► RND T. 3 0:03 ■ 解除する

➡ 停止中に

押して

"PLAY MODE OFF"を 選ぶ。

お知らせ)

- ●ランダムプレイ中は、再生済み の曲へスキップできません。
- ●サーチは、再生している曲の中 のみで行われます。
- ●プレイリスト内でのランダムプ レイ中はプレイリスト内の曲の み順不同で再生されます。

曲番(10以上)の選びかた

■ 10以上のとき(例:24)

[≥10] NO 27 → **4**9 H

■ 100 以上のとき (例: 235)

お知らせ

●プログラム/ランダム設定中は、ダイレク トプレイできません。各設定を解除して ください。(で育 17ページ)

曲を選び、 決定する

選んだ曲から再生が始まります。

■ 1 つ前の画面に戻る (SD のみ)

押す

お知らせ)

●プログラム設定中は、選 曲リストを表示できませ ん。設定を解除してくだ さい。

(で 17ページ)

プレイリストがあるとき

選び 決定) 決定

プレイリストを 選び、決定する


●全てのトラックタイトルの中から曲を 選ぶ場合は "ALL TRACKS" を選ぶ ●プレイリストがないときは、手順3へ 3 選び ◆◆ (決定) 決定

曲を選び、 決定する

選んだ曲から再生 が始まります。

ラジオを聞く

準 備



17 2n

4gl 5tc

7 RQRS 8 TUV

SD SD

03

(決定) ▶▶

D高速録音 SD

3 [#]

6/1

9 5

44 | >>

▶/||

音量

■ FM / AM を 選ぶ

___ 放送局の探し かたを選ぶ

○ 放送局を探す



■ 自動選局する (オートチューニング)

■ FM ステレオ放送 で雑音が多いとき

お知らせ)

■ オートチューニング中、周囲に妨害電波があると、放送を受信せずに周波数が止まることがあります。



ラジオを聞くには

FM 簡易型アンテナ/AM ループアンテナを必ず接続してください。(🖙 6、7 ページ)接続しないと放送を受信できません。



押して "FM" または "AM" を選ぶ

(電源が入る)

押すたびに FM → AM → AUX FM 1 76.1MHz Inter FM



押して "MANUAL" を選ぶ

押すたびに MANUAL - PRESET FM 76.0MHz MANUAL



押して 周波数を合わせる

周波数 | FM 88.1MHz | FM ステレオ放送 を受信すると表示

リモコン



- 周波数が動き始めるまで 押したままにして
- ② 動き始めたら指を離す

放送を受信すると止まります。 好みの放送局を受信するまで、 同じ操作をくり返します。

➡ 再生モード "MONO" が表示されるまで 押したままにする

上記操作をするたびに MONO → ST (通常は "ST" にします)


■ FM/AM 放送がうまく受信できない場合

山間部や鉄筋ビルの中など、電波の弱いところやノイズが入る ときには、屋外アンテナなどの設置をおすすめします。

FM(テレビアンテナの利用)

付属の FM 簡易型アンテナは 取りはずします。


アンテナ線 (同軸ケーブル) を アンテナプラグ (市販) に取 り付けて、後面に接続します。



AM(市販のコードの利用)

付属の AM ループアンテナは 取りはずさないで、いっしょに つないでおきます。 窓際などに、水平に設置します。

本体後面



放送局を記憶させて聞く

放送局をチャンネルに記憶させておくと、 簡単な操作で聞くことができます。 (FM / AM 各 15 局まで)

準 備

- ① 電源を入れる。
- ② "FM" または "AM" に切り換える。

FM/AM/AUX

押して "FM" または "AM" を選ぶ



エリアバンク一覧表 (2007年1月現在)

	,,,,,,	7627	_00/ + 1	/ J Ø G I 工 /
エリ	ア番号	地域名	エリア番号	号 地域名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		札青秋盛山仙福都水前京浜,帆森田岡形台島宮戸橋圏、	25 26 27 28 29 30 31	本 和大京 和大京鳥松広山岡徳松 一 一 一 一 松 一 松 一 心 一 心 一 心 一 心 一 心 一 心
12 13 14 15	千葉、さ イ (名古屋	甲府 松本 静岡 名古屋圏	32 33 34 35 36 37	高知 北九州賀 長大
16 17 18 19 20	, III/L	() 津 湯 山 沢 神 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	38 39 40 41	熊大宮崎島郡朝

記憶させる

お住まいの 地域の放送局 を記憶させる

エリアバンク

エリア番号を設定するだけで、その地域で受信できる主なFM、AMの放送局を一度に記憶できます。

1



ラジオ受信中に **押す**

AREA 3115 トウキョウケン

好みの放送局 をチャンネル に記憶させる

マニュアルメモリー

エリア番号で記憶さ せたチャンネルに上 書きすることもでき ます。 1

再生モード ラジオ受信中に

押して "ハムハ

"MANUAL"を選ぶ

押すたびに MANUAL ← PRESET

FM 76.0MHz MANUAL

聞く

記憶させた 放送局を聞く

プリセットチューニング

1

再生モード ラジオ受信中に

押して "PRESET" を選ぶ

押すたびに MANUAL *** PRESET

FM 76.0MHz PRESET



押して エリア番号を選ぶ





押す

放送局が各チャンネルに記憶されます。

■ 途中で止める





(**℃** 左下 「エリアバンク一覧表 」)

例)お住まいの地域が東京圏の場合、 エリア番号 11 を選ぶ。

エリア番号

AREA 3115 トウキョウケン チャンネル 最初の周波数



最初の放送局名

お知らせ)

●数字ボタンでエリア番号を選ぶこと もできます。

10以上の選びかた

■ 例:12

\(\big| \big| \bi

2



押して

周波数を合わせる

3

⊓*a*`≒*l*,

押す

FM PGM ⇒-€



17 27 3t

10 秒以内

4위 5차 6까 7국 유민 9코 押して チャンネルを選ぶ

77 10 以上の選びかた 10 場 (℃ 右記) ■ 途中で止める





10以上の選びかた

■ 例:12

 $\stackrel{\geq}{=} 10 \stackrel{\circ}{\approx} \rightarrow \boxed{1}^{7} \rightarrow \boxed{2}^{7}_{\text{ABC}}$

選んだチャンネルに放送局が記憶されます。 続けて記憶させるには**手順2~3**をくり返す。

押して チャンネルを選ぶ

選んだチャンネルの放送局を受信します。

チャンネル

FM 1 76.1MHz Inter FM

お知らせ)

- ●エリアバンクで記憶されたチャンネルを選ぶと放送局名と周波数が表示されます。
- ●数字ボタンでチャンネルを選ぶこと もできます。
- ●マニュアルメモリーで記憶させた放送局は放送局名が表示されません。

10以上の選びかた

■ 例: 12

210 no 1 p → 2nd ABC

録音するまえに

高速録音に ついて

_CD→SDの録音速度について

録音モードによって録音速度は異なります。各録音モードの最大倍速は次の表の通りです。 最大8倍速で録音した場合、74分のCDのなら、SDへ約12分で録音が完了します。

録音モード CD	XP	SP	LP
CD-DA	8倍	8倍	5倍

- CD-RWからは録音モードに関わらず、2倍速になります。
- ディスクや条件によっては、最大倍速にならない場合や、高速録音できない場合があります。 高速録音できない場合は、通常速の録音を行ってください。

__高速録音の制限について

本機は、著作権保護を目的としたコピー管理システムを採用しているため、以下の制限があります。 録音終了から約74分経過しないと、同じCDを高速録音できません。

●録音を途中で止めたときでも、続けて同じCDは高速録音できません。(通常速の録音はできます。)

一度に24枚まで録音できます

●約74分以内にそれぞれ異なる24枚のCDは高速録音できますが、25枚目の高速録音はできません。 さらに高速録音しようとして "PLEASE WAIT ○○MINUTES" (○○は数字) が表示されたときは、 ○○分待ってから高速録音してください。

CDからSDカードへの高速録音時のお願い

●高速録音するときは、当社製SDカードのご使用を おすすめします。

お知らせ

- ●高速録音は、常に最大倍速になるわけではありません。 (CDの内周と外周では速度に差異が生じるため。)
- ●高速録音時に音声は聞こえません。

高速録音では録音終了から約74分経過しないと、同じCDを高速録音できないのよ



SD カードへの録音時のお願い

SD カードを保護するために

● SD カードへの録音中に SD 挿入部のふたを開けないでください。ふたを開けると、現在行っている動作が 停止し、正しく録音できません。

CDや Bluetooth などからの録音時に誤ってふたを開けてしまったときは

- 録音が停止します。SD カードを入れ直し、今回録音した内容を確認してください。正しく録音されていない場合は、録音内容を削除し、もう一度録音してください。
- CD の高速録音時には、録音が停止したあと、約 74 分経過しないと同じ CD を高速録音できません。 ただし、通常速での録音はできます。

ラジオからの録音時に誤ってふたを開けてしまったときは

録音が停止します。



再生する機器や、目的、好みに合わせて 録音モードが選択できます。

録音方法は26、28~




3つの録音モードがあります!

● XPモード ● SPモード

● LPモード

好みや目的に合わせて録音モードを選択しよう!



▶ (長時間) (高音質) ← XP モード SP T- K LP モード

※SDカード1枚の録音は、収録 時間内で最大999曲までです。

録音モードと録音可能時間

録音モード	XP	SP	LP	
カード容量	(128 kbps)	(96 kbps)	(64 kbps)	
32 MB	約31分	約41分	約1時間 2分	
64 MB	約1時間 4分	約1時間25分	約2時間 8分	
128 MB	約2時間10分	約2時間53分	約4時間20分	
256 MB	約4時間14分	約5時間38分	約8時間28分	
512 MB	約8時間23分	約11時間11分	約16時間47分	
1 GB	約16時間47分	約22時間23分	約33時間34分	
2 GB	約34時間 8分	約45時間31分	約68時間17分	
4 GB	約66時間29分	約88時間39分	約132時間59分	

■ SDカード1枚の録音は、収録時間内で最大999曲までです。

利用可能なSDカード

- SDメモリーカード容量
 - 8 MB、16 MB、32 MB、64 MB、128 MB、256 MB、512 MB、1 GB、2 GB まで
- SDHCメモリーカード容量 4 GBまで
- miniSDカード容量(専用アダプターが必要です。) 2 GBまで
- microSDカード容量(専用アダプターが必要です。) 1 GBまで
- 詳しくはhttp://panasonic.jp/support/audio/ を確認してください。





CDをSD に録る (高速第)

1[¬] 2[¬] 3[¬] +


4分 5点 6小 音量

07 ≥10 25 44 |

7 PQRS 8 TUV 9 7 NXXZ

►/||

D高速録音 SD - ●/III



SD カードを 入れる

CD を入れる

"CD"に切り 換える

録音モードを 選ぶ (XP/SP/LP)

録音する

■ 停止する

■ SD の残り時間 → を確認する

録音モード -

録音モードによって、録音時間と音質が異なります。

XP/SP/LPモード

XP:高音質モード SP:標準モード LP:長時間モード

● 録音可能時間について (🖙 25 ページ)

■ 利用可能な SD カード

8 MB、16 MB、32 MB、64 MB、128 MB、 256 MB、512 MB、1 GB、2 GB、4 GBまで くわしくは

http://panasonic.jp/support/audio/ を確認してください。

お知らせ

●SD カード 1 枚の録音は、収録時間内で最大 999曲までです。

また、実際に録音できる時間が少なくなる場 合もあります。



奥までまっすぐ 差し込む







上部を押して SD カードを入れて ふたを閉める ふたを開け

● miniSD カード/microSD カードを使用するには(🖅 15 ページ)

お願い

録音中は絶対に SD 挿入部のふたを開 けないでください。

- ●録音が停止し、正常に録音できませ
- ●録音が終わっても、"CARD Writing" 表示中や検知ランプの点滅中は、絶 対に SD 挿入部のふたを開けたり、 SD カードを取り出したりしないでく ださい。SD カードが使えなくなるこ とがあります。



押してトレイを開けて CD を入れる (電源が入る)

(閉めるには、もう1度押す)






押して "CD" に切り換える





"SD REC MODE"

を選び、決定する



XP/SP/LP E- K を選び、決定する

CD T. 17 54:30

> 録音モード表示 (で育 15ページ 「録音モードについて」)



CD高速録音

[CD 高速録音] を押したまま [●/**II** SD] を押す

●高速録音については、24ページをご参照ください。

CD - - - - - SD STARTING REC

点灯



SD 押す **●/II**

●CD の 1 曲目から録音が始まります。 (CDの再生が終わると、SDも自動停止)

お願い

● "PLEASE WAIT ○○ MINUTES" (○○は数 字) が表示されたときは(心音 24ページ) ○○分(○○は数字)待ってから高速録音 するか、通常速の録音を行ってください。



押す

SD **∋CARD** Writing €

(点滅後完了)

(お知らせ)

- ●本機で SD に録音した場合は、AAC で記録 されます。(**吹** 10ページ)
- ●録音中は一時停止できません。



数回押す

XP/SP/LP の各モードによって 残り時間も変わります。

CD イッキ録り ⑤速線 /CD の好きな曲を選んで録る/


準 備

- ① 電源を入れる。
- ② "CD" に切り換える。



③ CD/SD カードを入れる。●母音モード (YP/SP/LP #

●録音モード(XP/SP/LPモード) を選ぶ。(CT 26ページ)





ラジオからの録音時

SD にトラックマーク (曲の区切り) を付けるには





録音中に

好みの位置で押す

録音タイプが MANUAL モードのときにのみ "TR MARKING" と表示され、その位置にトラックマークが付きます。SD ではトラックマークを消して曲と曲をつなげることはできません。

高速録音

CDイッキ録り

CD → SD

ワンタッチで CD を SD へ高速録音しま す。

高速録音について 詳しくは 24 ページ を参照してください。 ●CD►SD高速録音

停止中に **押す**

CDの情報を確認後、 録音が始まります。

CD - - - - - SD STARTING REC

1 ל<u>ס</u>ס"ד

プログラム 停止中に **押す**

CD PGM P:00

T: 0

CD の好きな曲 を選んで録る

プログラム録音

CD → SD

ラジオ放送を受信して (**☞** 20 ページ)



押す





"TRACK MARK" を 選び決定する

ラジオを録る ^{ラジオ→SD}

る

ラジオを録る

"PLEASE WAIT ○○ MINUTES" (○○は数字) が表 示された場合は○○分経過してからイッキ録りしてく ださい。(*吹* 24ページ)

- ●途中の曲までしか録音できない場合、録音できる範 囲が約6秒間表示されます。
- (例) "TRACK 10 マデロクオンカノウ" これは 10 曲目まで録音できることを表していま す。表示中に、[■] を押すとイッキ録りを解除で きます。XP/SP/LPモードを選び直すことで全曲 録音できる場合があります。
- "REC RETRY" と表示したら ディスク情報をうまく読みとれなかったので、自動 的に録音し直しています。表示中はボタン操作をし ないでください。

■ 停止する





■ SD の残り時間を確認する





■ 停止する

数回押す

お知らせ

- ●イッキ録り時は再生モード(プログラム/ランダ ム)は解除されます。
- CD タイトルメモリー (で育 36 ページ)で本機 にタイトルを記憶させた CD を録音すると、SD にタイトル情報もコピーされます。

1^P 2^D 3^D [4g] [5k] [6ハハ

CD PGM

返す。(最大 24 曲)

P:01

予約順

れません。

■ 例: 12

押して

好きな曲を選ぶ

10以上の選びかた

5-

予約した曲

(『管下記)

Т:

●続けて予約するときは、**手順2**をくり

●曲番を選んでも合計録音時間は表示さ

曲番(10以上)の選びかた

≥10 no 17 → 2カ ARC

SD

●/II

押す

録音が始まります。

■ 予約内容を確認する 学 停止中に




(予約内容は保持)

■ 予約を取り消す

録音中に

停止中に






■ SD の残り時間を確認する

➡ 手順1の前に



(お知らせ)

- きません。
- ■電源を切ったり、音源を切り換えても予約内 容は保持されます。
- CD を取り出すと、予約内容は取り消されます。
- ●予約曲を選んで取り消すことはできません。



録音タイプを 選び、決定する

SD ●/III 押す

録音が始まります。

■ 停止する

■ 一時停止する

SD **●/II**

"REC" 点滅

SD は一時停止し、SD にトラックマー クが付きます。 (再開するには、もう一度押す)

■SD の残り時間を確認する

表示切替

数回押す

[▲、▼] を押すたびに

MANUAL(通常の録音タイプ)

↓ ↑ AUTO (5 MIN) (5分おきにトラックマークが自動 的(に追加)

SD を編集する

- 曲順を入れ換えたり、不要な部分を削除 したりして、自分だけのオリジナル SD が作れます。
- ●プレイリスト編集を行ったSDカードで編集作業を行うと、編集内容に応じて、プレイリスト情報も自動的に更新されます。

準 備

- ① 電源を入れる。
- ② 編集したい SD カードを入れる。
- ③ "SD" に切り換える。





■ 途中で解除する



機能選択

PL ERASE?

演奏状態(再生・停止)により表示される編集モードは異なります。

TRACK ERASE? : 曲を選んで消す

1

: プレイリストを消す(プレイリストが

あるときのみ表示)

ALL ERASE? : 全曲を消す

MOVE? : 曲を移動する

・ CARD FORMAT? : カードを初期化する

・ PLAYLIST? : プレイリストを編集する


お願い

●SDカードの編集中にSD挿入部のふたを開けてしまったときは、SDカードを入れ直し、編集内容を確認してください。正しく編集されていない場合は、もう一度編集してください。

曲を移動する

ムーブ

SD



曲を消す

SD

曲番 1

曲番 1

イレース

例) トラックイレース

A曲 B曲 C曲

消す

A曲 C曲 空き

PL イレースはプレイリス

トに登録している曲をプレ イリストごと、SD カード 内から削除します。

削除せずに解除するときは

「プレイリストを解除する」

(🎼 32ページ)

1 機能選択

停止中に 押して "MOVE?"を選び (© 左下「機能選択」)





押す

曲を選んで消す(トラックイレース)



停止中に 押して "TRACK ERASE?" を選び (で音 左下「機能選択」)



決定) 押す

プレイリストを消す (PL イレース)



停止中に 押して "PL ERASE?" を選び (*吹*育 左下[機能選択])





停止中に 押して "ALL ERASE?" を選び (ご) 左記 「機能選択」)



押す

SD を 初期化する

フォーマット

SD

SD カードに記録され ている全てのデータを 消去します。



停止中に 押して "CARD FORMAT?" を選び



(です 左記「機能選択」)



押す



選び (決定) 決定

移動する曲を選び、 決定する

> MOVE T. ∋–**?**→T.



移動先を選び、 決定する

MOVE

2→T. }-?



お知らせ)


●ムーブは再生中でもできます。 再生中は、再生している曲以外の 移動はできません。

"YES"を選び、決定する

MOVE?


€YES€ NO

"CARD Writing" の点滅後、編 集が完了します。 "NO"を選ぶと移動が中止され ます。



消したい曲を選び、 決定する

続けて曲を消す場合 は、手順2をくり返 す。(1度に最大24 曲まで)



"YES"を選び、決定する

"CARD Writing" の点滅後、 編集が完了します。


(お知らせ)

- ▶ラックイレースは消したい曲の 再生中でもできます。
- ●オールイレースは、SD オーディ オのファイルだけを全て消去しま
- ●SDでは、一度に消去する曲数が多 い場合や、消す曲が多数のプレイリ ストに登録されている場合、編集に 時間がかかることがあります。

TRACK ERASE **}-?**{



決定



"YES"を選び、決定する

"CARD Writing" の点 滅後、編集が完了します。

PL ERASE **=1**=


₩ (決定) ▶

選び 決定

"YES"を選び、 決定する

- "CARD Writing" の点滅後、編 集が 完了します。
- "NO TRACK" が表示されます。

ALL ERASE? **YES** NO



^{選び}"YES"を選び、 決定する

CARD FORMAT? **EYES** NO

● "CARD Writing" の点滅後、 編集が完了します。

(お知らせ)


- ●本機で初期化した場合、 本機以外の機器で使えな いことがあります。
- SD カードの種類により、 初期化に時間がかかるこ とがあります。
- "NO TRACK" が表示さ れるまで SD 挿入部のふ たを開けないでください。 SD カードが使えなくな ることがあります。

初期化すると、本機で録音した データだけでなく、SDに記録さ れているすべてのデータが消去 され、元に戻すことができませ ん。よく確認してから実行して ください。

SD のプレイリストを編集する

プレイリストとは

録音した曲(トラック)を集めて、再生したい順に 並べたものです。



- ●プレイリストは再生順を登録するだけなので、 SDカードの容量はほとんど使いません。
- ●プレイリストのトラックを除外したり新たに作 成しても元のトラックには影響しません。

最大記録数

プレイリスト:99

1 つのプレイリストに登録できる曲数: 99

準 備

- ① 電源を入れる。
- ② 編集したい SD カードを入れる。
- ③ "SD" に切り換える。





■ 1 つ前の画面に戻る



■ 途中で解除する





機能選択

TRACK ERASE? → PL ERASE? → ALL ERASE?

PLAYLIST? ← CARD FORMAT? ← MOVE?

お願い

●SD カードの編集中にSD 挿入部のふたを開けてし まったときは、SD カードを入れ直し、編集内容を 確認してください。正しく編集されていない場合は、 もう一度編集してください。

プレイリスト の新規作成

プレイリストで聞くには 「タイトルから曲を探し て聞くし

(🕼 18ページ)



停止中に 押して 'PLAYLIST?" を選び

(で育 左下「機能選択」)





押す

プレイリストに 曲を追加する

プレイリストに曲を 追加登録します。



停止中に 押して "PLAYLIST?" を選び

(℃ 左下「機能選択」)



押す

プレイリストか ら曲を除外する

プレイリストに登録 している曲を除外し ます。曲自体は消去さ れません。

プレイリストから全曲 除外すると、プレイリ ストも解除されます。



停止中に 押して "PLAYLIST?" を選び



(『全計 左下「機能選択」)



押す

プレイリスト を解除する

プレイリストに登録 されている曲自体は 消去されません。




停止中に 押して "PLAYLIST?" を選び



(『宮 左記 「機能選択」)



押す



[▲、▼] を押すたびに PL EDIT?←→ PL RELEASE? Î PL TITLE? ← PL CREATE?

プレイリストが全くない場合は "PL CREATE?" しか選べません。

PL CREATE TR: 01

17 2n 3y

4別 **5**版 **6**小

7 R R TUV 9 5

押して 曲番を選ぶ(登録)

10以上の選びかた (🖙 右下)

0岁 [10] №

PL CREATE TR: 01

"CARD Writing"点滅後、プレ イリストの作成が完了します。 登録順 曲番

続けて選ぶときは、手順3 をくり返す。(最大 99 曲)

●登録した曲は [▲、▼] で 確認できます。



押す

曲番(10以上)の選びかた

タイトルを入力して

押す

(で育 34ページ

「文字入力のしかた」)

■ 10以上のとき(例:24)

[≥10] no 2n → 4g → 4g → 4g → 4g → 10 × 0 → 10

■ 100以上のとき(例: 235)



[▲、▼]を押すたびに PL EDIT? ←→ PL RELEASE? 1 PL TITLE? ←→ PL CREATE?



PL EDIT **-1**15

押して 17 2n 3t 追加する曲 **4**別 **5**版 **6**小 番を選ぶ

7 R R TUV 9 P 10以上の選び 。かた

0雰 **≧10** № (**℃** 上記)



押す

"CARD Writing"点滅後、 編集が完了します。



[▲、▼] を押すたびに PL EDIT?←→ PL RELEASE? 1 1 PL TITLE? ←→ PL CREATE?

Î

1

PL TITLE?←→ PL CREATE?



PL EDIT **-1**6



(2) 押す

(3) 押す

"CARD Writing"点滅後、編集が完了し ます。続けて除外するには [決定] を押す 前に手順4の①、②をくり返す。

(**に** 30ページ [PLイレース I)



SD にタイトルを付ける

- タイトルごとに最大 32 文字まで入力で きます。
- タイトルの種類
 - プレイリスト名(プレイリストタイトル)
 - 曲名(トラックタイトル)
 - アーティスト名(アーティストタイトル)

準 備

- ① 電源を入れる。
- ② タイトルを付けたい SD カードを入れる。
- ③ "SD" に切り換える。





■ 途中で解除する





お知らせ

他の機器で漢字・ひらがなのタイトル入力をしている SD をさらに本機でタイトル入力した場合、他の機器で 正しくタイトル表示されないことがあります。

文字入力のしかた

タイトル入力画面(で 33、35、37ページ) にした後、入力します。

押して文字の種類を選ぶ

押すたびに カナ<ア>→英大<A>→英小<a>→数字<1>

続けて同じ種類の文字を入力するときは、この操 作は不要です。

17 2n 3th 押して文字を選ぶ 4g 5k 6m ≥ A €

7 R 8 TUV 9 5 < A >**0**7 **10** 選んだ文字を表示 文字の種類

▶ (決定) ▶

文字が確定され、次の文字が入 力できます。

プレイリスト タイトルを 付ける SD



停止中に 押して PLAYLIST?" を選び

押すたびに TRACK ERASE? → PL ERASE? → ALL ERASE? PLAYLIST? ← CARD FORMAT? ← MOVE?



押す

■ 入力を途中で止める



ただし、すでに〔決定〕を押して確定したタ イトルは残ります。

■゛゜または記号を入力する 📦 🕍10 📸

濁点(゛)や半濁点(゜)は、表記可能な カタカナの後ろにだけ入力できます。

押すたびに下記の順序で記号が現れます。(文字 の種類によっては表示されない記号があります。)

° -。「」、· _ ! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [¥]^_ `{|}~


(山 は空白です。 I 部分は SD のみ使用可能です。)

■ 入力済みの文字を変更する



押して変更する文字にカーソルを合わせる。

- ●文字を削除する ➡ 🎢芸
- ●文字を訂正する ➡️ 文字を削除してから新 しい文字を入力する。
- 文字の間に新しい文字や空白を入れる



- ●文字を挿入する
 - 新しい文字を入力して 決定 ▶
- 1 文字あける



文字の種類と各ボタンに割り当てられた文字				
	カタカナ	アルファ	数字	
		大文字	小文字	
	<ア>	< A >	<a>>	<1>
17	アイウエオ アイウエオ			1
27) 28C	カキクケコ	ABC	abc	2
3 th	サシスセソ	DEF	def	3
4 9	タチツテトッ	GHI	ghi	4
5 歳	ナニヌネノ	JKL	jkl	5
6 /\	ハヒフへホ	MNO	mno	6
7 ₹	マミムメモ	PQRS	pqrs	7
8 [†] 8	ヤユヨ	TUV	tuv	8
9 5	ラリルレロ	WXYZ	wxyz	9
07	ワヲン			0



[▲、▼] を押すたびに PL EDIT?←→ PL RELEASE? PL TITLE? ←→ PL CREATE?



PL TITLE **≥1**€

プレイリストタイトルを 入力して プレイリスト

(で育上記「文字入力のしかた」)





"CARD Writing" の点滅後、 編集が完了します。

SD にタイトルを付ける (つづき) /

準備

- ① 電源を入れる。
- ② タイトルを付けたい CD/SD カードを 入れる。
- ③ "CD" / "SD" に切り換える。

CD のとき







● SD のとき









■ 途中で解除する

タイトルを確定するまでに ([決定]を押すと確定)



入力モードが 解除されます。

お知らせ)

●再生中やプログラム/ランダム設定中や選曲リスト 表示中は、タイトル入力できません。再生を停止し、 各設定を解除して行ってください。



停止中に 押す

録音済み SD にタイト ルを付ける

トラックタイトル アーティストタイトル

SD

CDのタイトル を記憶させる

CDタイトルメモリー

CD

タイトルを記憶させてお くと、選曲する(🚅 18ページ「タイトルか ら曲を探して聞く」)際 に便利です。

本機は CD 100 枚分 の(ディスク/アーティ スト/トラック)タイト ルを記憶できます。 CD1 枚につき最大 25 曲分のタイトルが記憶 できます。

各タイトルは最大32 文字まで入力できます。



停止中に 押す

CD DISC TITLE

CD のタイトルを記憶させる



押して 曲番を選ぶ

■ トラックタイトル 曲番

> SD ETRACK TITLES



(2)



押す



タイトルを入力して

(で言 34ページ [文字入力のしかた])



押す

"CARD Writing"表示後、 タイトル入力が完了し、 アーティストタイトルの入力画 面になります。 手順3をくり返して、アーティス

トタイトルを入力してください。

■ アーティストタイトル

SD Τ. FARTIST NAME

続けてタイトルを入力する場合

必要に応じて**手順2、3**をくり返す。 トラックごとにトラックタイトル、ア ーティストタイトルの入力画面が交互 に表示されます。



押して タイトル入力を終える

●途中で入力を終える場合は **手順4**を行うか、[■]を 押す。(すでに[決定]を 押して確定したタイトルは 残ります。)



押して タイトルの 種類や曲番 を選ぶ

- ■ディスクタイトル DISC TITLES
- ■アーティストタイトル **EARTIST NAMES**
- ■トラックタイトル

曲番 Т. CD FTRACK TITLES



押す



カーソル

① タイトルを入力して

(で育 34ページ 「文字入力のしかた」)





押す

"TITLE WRITE" が表示されます。



続けてタイトルを入力する場合 必要に応じて**手順2、3-**①の操作を くり返します。

② 入力を終える場合



押す

タイトル入力が完了します。

- ●入力したタイトルは本機でのみ 表示されます。
- ●タイトルを記憶させた CD を録音す ると、SD にタイトル情報もコピー されます。

■ タイトルを消す

① 停止中に





("TITLE ERASE?" が点滅表示)

(2) .選び

消したいタイトルを 選び、決定する (入力した全てのディス クタイトルの中から選 ·^{決定} びます。)



"YES" を選び 決定する "ERASE COMPLETE" が表示されます。

続けてタイトルを消す場合は①-③をくり 返してください。終了する場合は[■]を押 してください。

■ タイトルを確認する



■ 途中で解除する





時計を合わせる

進 備

電源を入れる。



■ 1 つ前の画面に戻る



■ 途中で解除する



設定

CLOCK (時間設定)

REMOCON (リモコンモード)

AUTO OFF (オートオフ)

DEMO (デモ)

SW VERSION (システム情報)

SW UPDATE (システム情報更新)

一時計の曜日

 $\begin{array}{ccc} SUN (\exists) \leftrightarrow MON (\nexists) \leftrightarrow TUE (\pounds) \leftrightarrow WED (\pounds) \\ \updownarrow & & \updownarrow \\ SAT (\pm) \longleftarrow & FRI (\pounds) \longleftarrow & THU (\pounds) \end{array}$

本機の時計は24時間表示です。

例) 土曜日の 16 時 25 分 (午後 4 時 25 分) に合わせる

1 設定 押す

2 選び "CLOCK" を選び、 決定する (で) 左下「設定」) SETTING ⇒ CLOCK

3 選び**曜日を選び、決定する** (です 左下「時計の曜日」) 決定

- [▲、▼]を押したままにすると、連続して変化します。
- [決定]を押すと、時計がスタートします。
- 時計を確認する
 - **手順 1、2**を行う。
- ●電源「切」時に時計は表示されません。時間を確認するには、 [表示切替]を押す。(約 10 秒間表示)

CLOCK SAT 16:25

お知らせ)

- ●時計を合わせると、デモ機能(で育 6ページ)は自動的に 「切」になります。
- ●時計の精度には若干の誤差があります。定期的な時刻補正を おすすめします。
- ●コンセントを抜いたり、停電したときは、もう 1 度設定してください。

指定した時間が経過す ると、自動的に再生を 停止し、電源が切れま す。

タイマー 音源を聞きながら 押す **④**



"SLEEP OFF" を選び、決定 **する**(*** 右記 「タイマー」)

> TIMER

タイマ-SLEEP OFF TIMER ADJUST TIMER SET

タイマーを設定した後は、"SLEEP 〇〇〇" と表示されます。(○○○は残り時間です。)

選び ◆◆ (決定) 決定

時間を選び(30、60、90、120分)、 決定する

元の画面に戻ります。

SLEEP **\$30** MINUTES



SD ▶

3 Т. 0:03

SLEEP 点灯

手順3で"OFF"を選ぶ。 ■ 残り時間を確かめる



(お知らせ)

■ 解除する

おやすみタイマーは、おめざめ/留守録タイマーと組み合わせて使えます。常にお やすみタイマーが優先するため、組み合わせるときは、予約時間が重ならないよう にしてください。

設定 押す

電源の切り忘れ を防ぐ

オートオフ

ボタン操作のない状 態が約10分続くと、 自動的に電源が切れ ます。

選び **■** (決定) 決定

"AUTO OFF"を選び、 決定する(🖙 左記 「設定」)

> SETTING **AUTO OFF**

3 選び **◄**■ (決定) 決定

"ON"を選び、決定する

AUTO OFF ‡ ON

元の画面に戻ります。

■ 解除する **手順3**で "OFF" を選ぶ。

(お知らせ)

- ●一度オートオフを"ON"にしておくと、電源を切/入してもオートオフ 機能が働きます。
- ●CD、SDの停止中のみ働きます。

タイマーを使う (つづき)

準 備

- ① 電源を入れる。
- ② CD/SD カードを入れる。



■ 1 つ前の画面に戻る





おめざめタイマーの曜日



お知らせ)

● D-snap port でのおめざめタイマーは 設定できません。 ●時計を合わせておく。(☎ 38 ページ)


1 ① タイマー ④ 押す

おめざめ タイマーを使う

設定した曜日/時刻に好みの音源を再生します。

例:

金曜日の6:30~7:40まで好みの音源を再生する場合




曜日を合わせ、決定する

(『全) 左下「おめざめタイマーの曜日」)

PLAY > FRI =
0:00 → 0:00

1



"TIMER ADJUST" を 選び、決定する

(贮倉 左下 「タイマー」)

TIMER ↓ TIMER ADJUST

選び (3) (決定) 決定

> "⊕ PLAY ADJUST" を選び、決定する

> > TIMER ADJUST

■ 途中で止める



■ 解除する

手順 4-3で "TIMER OFF" を選ぶ。

■ 電源「切」 時に設定内容を 確認する

タイマー

(a)

(約10秒間表示)

■ 設定内容を変える

手順 4-3で "TIMER OFF" を選ん だあと、最初からやり直してくださ い。(音源だけを変えたい場合は 手順3、4を行う。)

合わせ (2) 決定) 決定

開始時刻を合わせ、決定する

OPLAY FRI €6:30€> 0:00

合わせ (3) (決定) 決定

終了時刻を合わせ、決定する

OPLAY FRI 6:30->=7:40= ■ タイマー設定後に再生を楽しむ

- ●電源を入れ、通常の再生操作をする。
- ●再生後は、必ず電源を切る。
- ●音量や音源を変更しても、設定内 容には影響しません。
- 別売機器を使ってタイマー設 定する
- ① **手順 3**-①で「FM/AM/AUX]を 押して "AUX" を選ぶ。
- ② 接続した別売機器(です 48ペ ージ)を本機と同時刻に動作する ように設定する。

■ 好みの曲でタイマー設定する **手順 3**-①でプログラムプレイを設定 する。(で育16ページ)

(2)



音量を調節する

(3)



CD/SD は再生を止め

(4)

(お知らせ)

- ■おめざめタイマーと留守録タイマー は同時に使えません。
- ●タイマーは解除しない限り、設定 した曜日/時刻に動作します。

選び (2) ●● (決定) 決定

"TIMER SET" を 選び、決定する

(🚅 左記 「タイマー」)

TIMER ↑ TIMER SET



"⊕ PLAY SET" を 選び、決定する

TIMER SET 点灯

雷源

押して電源を切る 電源を切らないとタイマーが動作しません。

設定した曜日/時刻になると、設定した音量 までフェードイン(徐々に大きく)して、再生 します。(動作中は、"の PLAY" が点滅) 終了時刻になると自動的に電源が切れます。

タイマーを使う (つづき)

準 備

- ① 電源を入れる。
- ② 録音用SDカードを入れる。



■ 1 つ前の画面に戻る



タイマー

留守録タイマーの曜日

 $\begin{array}{c} \mathsf{SUN}\left(\boxminus\right) \longleftrightarrow \mathsf{MON}\left(\varTheta\right) \longleftrightarrow \mathsf{TUE}\left(\circlearrowleft\right) \longleftrightarrow \mathsf{WED}\left(\thickspace\right) \\ \updownarrow \\ \mathsf{SUN} \to \mathsf{SAT}\left(\varTheta\right) \longleftrightarrow \mathsf{SAT}\left(\circlearrowleft\right) \longleftrightarrow \mathsf{FRI}\left(\hookleftarrow\right) \longleftrightarrow \mathsf{THU}\left(\thickspace\right) \end{array}$

お知らせ)

●D-snap port での留守録タイマーは設 定できません。

●時計を合わせておく。

(喧 38ページ)

1 1

タイマー

a

押す

留守録 タイマーを 使う

設定した曜日/時刻 にラジオ放送などを 録音します。

例:

土曜日の 18:30 ~ 20:00 まで好みの放 送を録音する場合

曜日を合わせ、決定する

(『全) 左下「留守録タイマーの曜日」)

©REC | SAT = 0:00 > 0:00

3 1 FM/AM/AUX

"FM" または "AM" または "AUX" を選ぶ 押すたびに FM → AM → AUX


■ "AUX" を選んだときは (『全》 右上「別売機器を使っ てタイマー設定する」)

4 1

タイマー

(


押す



"TIMER ADJUST" を 選び、決定する

(で育 左下 「タイマー」)

TIMER ↑ TIMER ADJUST



"O REC ADJUST" を選び、決定する

TIMER ADJUST ↑ ⊕REC **ADJUST**

合わせ

決定

■ 途中で止める



■ 解除する

手順 4-③で "TIMER OFF" を選ぶ。

■ 電源「切」 時に設定内容を 確認する



(Đ

(約10秒間表示)

■ 設定内容を変える

手順 4-3で "TIMER OFF" を選ん だあと、最初からやり直してくださ い。(音源だけを変えたい場合は 手順3、4を行う。)

■ タイマー設定後に再生を楽しむ

- ●電源を入れ、通常の再生操作をする。
- ●再生後は、必ず電源を切る。
- ●音量や音源を変更しても、設定内 容には影響しません。

■ 別売機器を使ってタイマー設 定する

- ① **手順 3**-①で [FM/AM/AUX] を押 して "AUX" を選ぶ。
- ② 接続した別売機器(🕰 48ペ 一ジ)を本機と同時刻に動作する ように設定する。

録音時、音量は自動的に最小にな

■留守録タイマーとおめざめタイマー

●タイマーは解除しない限り、設定

●曲やプレイリスト数の多いSDカ ードに追加録音する場合、録音を

開始するまでに時間がかかること があるため、開始時刻を早めて設

した曜日/時刻に動作します。

は同時に使えません。

定してください。

合わせ (2) 【決定) 決定

開始時刻を合わせ、決定する

PREC SAT ₹18:30€> 0:00

終了時刻を合わせ、決定する **OREC** SAT 18:30-≥20:00€

(決定)

(3)

(2)

- (喧~ 26ページ)
- 入力レベル(です 48ページ)
- 録音タイプ(『29、49ページ)



周波数、またはチャンネルを 合わせる

■ 周波数、チャンネルの合わせかたは (です 20、22ページ)

■ 必要に応じて設定します。

- ▶録音モード(XP/SP/LP モード)

(2)




"TIMER SET"を選び、 決定する

(🖾 左記 「タイマー」)

TIMER ↑ TIMER SET

(3)



"⊕ REC SET" を選び、 決定する

> TIMER SET **PREC SET**

> > 点灯

(4)



押して電源を切る 電源を切らないとタイマーが動作しません。

(お知らせ)

頭切れ防止のため、設定した曜日/時刻の30秒前にな ると電源が入り、録音が始まります。 (動作中は、"⊕ REC" が点滅)

終了時刻になると自動的に電源が切れます。

携帯電話やパソコンの曲を聞く/録る

別売のワイヤレスオーディオキット(SH-FX570)を使って、Bluetooth 対応の携帯電話やパソコンと本機をつなぎ、携帯電話やパソコンのオーディオ信号を再生/録音することができます。

準 備

- 録音の場合のみ 録音用 SD カードを入れる。
 - 録音モード(XP/SP/LPモード)を選ぶ。(CT 26ページ)



録音タイプ

ワイヤレス オーディオ キットを接 続する ワイヤレス接続の

設定を行います。

(ペアリング)

D.port

▶ 押して

"D. port" に切り換える

- 3 携帯電話やパソコンなど、 再生する機器の接続設定を する
 - ●携帯電話の操作や無線接続の設定 については、携帯電話の取扱説明 書をご覧ください。

本機で録る、 または 本機で聞く

録る

1 ① _{D.port}

ightharpoonup

■ | 押して

"D. port" に切り換える

② 携帯電話やパソコンで本機 との通信接続の設定ができ ていない場合は、設定して ください

聞く


① D.port

▶ 押して

"D. port" に切り換える

- ② 携帯電話やパソコンで本機 との通信接続の設定ができ ていない場合は、設定して ください
- 2 携帯電話やパソコン側を 操作して、再生を始める

- 2 本機に D-snap port アジャスタ、ワイヤレスオーディオキット (別売)を取り付ける。(© 右記)
- D-snap port アジャスタを取り外すときは アジャスタに指を入れ、手前に引 いて持ち上げる。



(お知らせ)

Bluetooth ワイヤレス接続 の設定、パソコンとの接続 についてはワイヤレスオー ディオキットの取扱説明書 をご覧ください。

●ワイヤレスオーディオキットにアジャスタが付属している場合は、<u>必ずアジャスタを取り付けてから</u>、 プレーヤーを端子に合わせて、まっすぐ奥までしっかり装着してください。 ※付属アジャスタにより形状が異なりますが、ご使用できます。








Bluetooth® はThe Bluetooth SIG, Inc. の登録商標であり、 ライセンスに基づき使用しております。





"TRACK MARK" を 選び、決定する 3 選び |** | 決定 | 決定

> **録音タイプ**(応査 左下 「録音タイプ」) **を選び、** 決定する

4 SD 押す

- MANUAL、 AUTO(5MIN)では 録音が始まります。
- SYNCHROでは 録音待機状態になります。
- 5 携帯電話やパソコン 側を操作して、再生 を始める
 - ●パソコン、携帯電話、 どちらの場合でも、 SYNCHRO では音 の出始めから録音が 始まります。

お知らせ

- ●音源や録音方法によっては録音時間に誤差が生じる場合があります。
- "SYNCHRO" モードでは無音状態が約3秒続くと一時停止し、再生が再開すると録音も再開します。録音開始位置にトラックマークが付きます。
- ●録音する曲の種類によっては、"SYNCHRO" を使うと、曲の最初の部分が録音されなかったり、レベルの低い曲では途中で止まったりすることがあります。この場合は、"MANUAL"で録音してください。

45

ディースナップ ポート D-snap port 対応プレーヤーを本機で再生/充電する

D-snap port 対応プレーヤー(SV-SD850N など)なら、本機上部の D-snap port 差し込み部に接続するだけで、プレーヤーの再生/充電ができます。D-snap port 対応プレーヤーの取扱説明書もあわせてご覧ください。



D-snap port 対応 プレーヤーを 接続する _{接続前に、D-snap} 側の電源を切ってく ださい。 本機上部のふたを開け、 D-snap port 差し込み部に D-snap port アジャスタを取 り付け、D-snap port 対応プ レーヤーを接続する(©音右記)

■ D-snap port アジャスタを取り外すときは アジャスタに指を入れ、手前に引い て持ち上げる。

D-snap port 対応 プレーヤーを 本機で再生す る D.port 押して、 ▶ 再生する

D-snap port 対応プレーヤーで曲を途中まで聞いていた場合は、その続きから再生します。

D-snap port 対応 プレーヤーを 本機で充電す る

本機の電源が入っていない場合

■ 表示部に

D.port CHARGING

と表示されます。

自動的に充電が始まります。

SD オーディオ対応機器

D-snap port 対応の D-snap (D-snap port 対応プレーヤー)

SD オーディオプレーヤー (D-snap)

- SV-SD850N *
- SV-SD800N
- SV-SD400V など
- ※ 2007 年 4 月発売予定

(2007年1月現在)



その他の SD オーディオ対応機器で楽しむには…

- **■** SD オーディオプレーヤー (D-snap)
- SV-SD770V/710SV-SD570V/510
- SV-SD370V/310など

■携帯電話

● NTT ドコモ:P903i

P902iS P902i など



● D-snap port 対応プレーヤーにアジャスタが付属している場合は、<u>必ずアジャスタを取り付けてから</u>、プレーヤーを端子に合わせて、まっすぐ奥までしっかり装着してください。 ※付属アジャスタにより形状が異なりますが、ご使用できます。



お知らせ

- D-snap port 差し込み部に接続中は、D-snap port 対応プレーヤー側のボタン操作はできません。
- D-snap port 差し込み部を通じて本機の楽曲データを D-snap 側に転送することはできません。
- D-snap を再生しながら充電することはできません。

本機の電源が入っている場合

■ セレクターが D-snap port に設定されている場合は、D-snap port 以外のセレクターに切り換えるか、電源を切ってください。

自動的に充電が始まります。

■ 充電が完了したかどうかは D-snap 側で確認できます。

お願い

● 充電完了後、D-snap port 対応プレーヤーを長期間使用しないときは、D-snap port 差し込み部から 外しておいてください。充電後の自然放電により電池が消耗しても追加充電はされません。

■パソコン

セキュア(著作権保護機能)対応の SD カード挿入部を装備した Windows パソコンや専用のソフトウェア(SD-Jukebox)などが必要です。

(🕝 54ページ 「別売品のご紹介」)

(SDカードの曲をパソコンに移動/書き込みすることはできません)

お知らせ

本機は、SDオーディオ規格に準拠した SD/SDHC メモリーカードの録音・再生に対応していますが、すべての SD/SDHC オーディオ対応機器との動作互換を保証するものではありません。

動作確認済み機器について、くわしくは下記ホームページにてご確認ください。

http://panasonic.jp/support/audio/mini/

MD をダビングする・テレビなどの音声を録る/聞く

準 備

- ① 別売機器を接続する(です 右記)
- ② 電源を入れる。
- 録音の場合のみ
- ③ 録音用SD カードを入れる。
 - 録音モード (XP/SP/LPモード) を選ぶ。(ごす 26ページ)



■ 録音を停止する





■ SD の残り時間を 確認する



数回押す

(お知らせ)

- ●音源や録音方法によっては録音時間に誤差が生じる場合があります。
- "SYNCHRO" モードでは無音状態が約3秒続くと 一時停止し、再生が再開すると録音も再開します。 録音開始位置にトラックマークが付きます。
- ●録音する曲の種類によっては、"SYNCHRO" を使うと、曲の最初の部分が録音されなかったり、レベルの低い曲では途中で止まったりすることがあります。この場合は、"MANUAL"で録音してください。

ステレオミニプラグ

別売機器を 接続する

- ●ポータブル MD
- ●テレビ
- ●ビデオデッキ
- ●有線
- BS・CS チューナー など

電源を切った状態で接続します。 プラグタイプ: φ 3.5 mm

AUX端子

オーディオコード (**☞** 54 ページ 「別売品のご紹介」)

> ステレオオーディオコード (*吹*宿) 54 ページ 「別売品のご紹介」)

録る

1

●テレビ、有線放送、BS/CS チューナーの場合は、好み の放送局を受信しておく。

●ポータブル MD の場合、ポータブル MD 側で音量を調 節しておく。

FM/AM/AUX 押して "AUX"に切り 換える

押すたびに FM → AM → AUX ↑ |

聞く

FM/AM/aux

押して "AUX" に切り 換える

押すたびに FM → AM → AUX

入力レベルを 変更する


本機で録る、

本機で聞く

または

別売機器から SD に 録音して、音量に不足 を感じる場合などに使 用します。 FM/AM/AUX 押して "AUX"に切り 換える

> 押すたびに FM → AM → **AUX** ↑ |




●接続した機器の説明書 もご覧ください。



(決定) 決定

"TRACK MARK" を選び決定する

別売機器を再生する



録音タイプを選び 決定する

[▲、▼] を押すたびに

AUTO(5MIN) (5分おきにトラックマークが 自動的に追加)

→ MANUAL (通常の録音タイプ)

SYNCHRO (接続した機器の再生が始まると 自動的に録音を開始)

押す

- MANUAL、AUTO(5MIN)では 録音が始まります。
- SYNCHRO では 録音待機状態になります。 ("STANDBY"が点滅します。)
- 別売機器を再生する SYNCHRO では、音の出始 めから録音が始まります。

お知らせ)

●音にひずみが生じた場合は、別売機 器の音量を下げてください。

押す

押すたびに **HIGH**

: 入力レベルを上げるとき

NORMAL : 入力レベルを変えないとき

音質・音場効果を楽しむ



■ 1 つ前の画面に戻る

■ 途中で解除する

サウンド PRESET EQ MANUAL EQ H.BASS RE-MASTER

PRESET EQ

サウンド ____ 押す

好みの音質を 楽しむ

イコライザー

"PRESET EQ"と "MANUAL EQ" の 2種類があります。 MANUAL EQ では BASS(低域)と TREBLE (高域) の

調整が行えます。

MANUAL EQ

サウンド

押す

豊かな低音で 間く

H.BASS

より再生帯域の広いスピ ーカーで聞いている効果 が得られ、厚みのある低 音で楽しめます。

押す

より自然な音 で聞く

リ.マスター


SD の圧縮時に失われ た高域信号を再現し、 圧縮前の音声に近づけ ます。

押す

"PRESET EQ"を選び、 決定する

(🚅 左下 [サウンド])

SOUND PRESET EQ



好みの音質を選び、 決定する

> PRESET EQ **HEAVY**

HEAVY : ロックなど、パンチを効

かせるとき

SOFT : BGM として聞くとき

CLEAR : ジャズなど、高音部を鮮

明にするとき

VOCAL : ボーカルにつやを出した

いとき

LIVE

HALL

CLUB : クラブで聞いているような

効果を出したいとき

: ライブハウスで聞いている ような効果を出したいとき

: 大ホールで聞いているよ

うな効果を出したいとき

FLAT : 音質効果を使わないとき

お買い上げ時の設定は "HEAVY" です。



"MANUAL EQ" を選び、 決定する

(『全 左下 「サウンド」)

SOUND ↑ MANUAL EQ



"BASS" (低域) または "TREBLE" (高域) を選び

BASS TREBLE €0€ 0



レベルを調整し、決定する ±4段階ずつ調整できます。

2




"H.BASS" を選び、決定する

(で育 左下 「サウンド」)

SOUND ↑ H. BASS

3



"ON"を選び、決定する

H. BASS ‡ ON

■ 解除する

手順3で "OFF" を選ぶ。

お知らせ)


再生する音源によっては効果 の少ないものもあります。



"RE-MASTER" を選び、決定する

(🖾 左記 「サウンド」)

SOUND ↑ RE-MASTER



"ON"を選び、決定する

RE-MASTER \$ON

■ 解除する

手順3で "OFF" を選ぶ。

お知らせ

●録音中、リ.マスターは変 更できません。

音質・音場効果を楽しむ

便利な機能





CLOCK (時間設定) REMOCON (リモコンモード) **AUTO OFF** (オートオフ) **DEMO**(デモ) SW VERSION (システム情報) SW UPDATE (システム情報更新)

時間やタイトル などの情報を見る

ディスプレイ

主な表示内容

- ●再生経過時間
- ●再生中の曲の残り 時間
- SD の残り時間

表示切替

数回押す

例:再生経過時間

0:23

(お知らせ)

●表示される内容は、現在行っ ている操作や音源などによっ て異なります。

表示部やライトの 明るさを変える

ライトモード

ヘッドホンで聞く

押す

押すたびに ライト点灯/表示部(明)

ライト消灯/表示部(暗)

プラグタイプ:

φ 3.5 mm ステレオミニプラグ



お願い

- ●接続するときは、音量を下げてくださ
- ■耳を刺激するような大きな音量で 長時間聞くことは避けてください。

音のエチケット -



音のエチケット シンボルマーク

楽しい音楽も時と場所によっ ては気になるものです。特に 静かな夜間には窓を閉めた り、ヘッドホンをご使用にな るのも一つの方法です。

一時的に消音 する

ミューティング

押す 消音



"MUTING"が点滅します。

■ 解除する

- ●もう一度押す。
- ●音量を調節する。
- ●電源を切/入する。

本体側を切り換えたときは、必ずリモコン側も切り換えてください。

本体側の切り換え

お買い上げ時の設定は "MODE 1" です。

設定 押す ◆ (決定)

◆◆ (決定) 決定

"REMOCON"を選び、 決定する(『全』 左下「設定」)

決定

"MODE 2"を選び、 決定する

SETTING ↑ REMOCON

REMOCON ↑ MODE 2

■ 途中で解除する



リモコン側の切り換え

(決定) を押したまま、数字ボタンの [**2**½] (本体側で設定した数字) を 4 秒以上

押したままにする

●設定が終わったら、動作を確認してください。

リモコンボタンを押して操作できれば、正しく設定されています。リモコンが 働かないときは、メッセージに従ってリモコン側を切り換えてください。

デモ機能を 「切」にする

リモコン

更する


す。

モードを変

他の機器のリモコ ンで本機が誤動作 するときに行いま

■ 本体で操作するとき は (🖝 6ページ 「デモ機能」)

設定 一 押す



決定

"OFF" を選び、決定 する

決定

SETTING ↑ DEMO

"DEMO"を選び、決定

する(『全 左記 「設定」)

DEMO ↓ OFF


■ 途中で解除する 🔜



システムソ フトの情報 を確認する

本機のソフトウェア バージョンなどが表 示されます。

押す



"SW VERSION" を選び、決定する (『全 左記「設定」) SW VERSION 0.01

表示例

●最新バージョンについては、以下の ホームページでご確認ください。 http://panasonic.jp/support/audio/mini

本機のシス テムソフト を更新する

今後、性能改善のため、システムソフトの書き換え(更新)が必要になったとき のための機能です。

システムソフトの更新に関する情報を受ける場合に必要ですので、必ずユーザー 登録をお願いします。インターネットでの登録が必要です。

くわしくは、http://panasonic.jp/support/audio/miniをご覧ください。

売品のご紹介

オーディオコード

RP-CAPM3G15 (1.5 m)

ステレオオーディオコード

RP-CAM3G15 (1.5 m)

SD Title Editor Ver. 1.0

● SH-STE10 (パナセンスのみでの販売となります。)

SD オーディオ PC レコーディングキット

(SD-Jukebox Ver.5、USB リーダーライター付属)

SH-SSK40

SD リーダーライター(著作権保護機能付き) USB2.0 リーダーライター

■ BN-SDCJP3 (SDHC メモリーカード対応)

BN-SDCGP3

CardBus PC カードアダプター

● BN-SDDBP3 (SDHC メモリーカード対応)

BN-SDDAP3

SDHC メモリーカード

RP-SDR04GJ1K (4 GB)

SD メモリーカード

RP-SDR02GJ1A (2 GB)

RP-SDK02GJ1A (2 GB)

RP-SDQ02GJ1A (2 GB)

RP-SDR01GJ1A (1 GB)

RP-SDK01GJ1A (1 GB)

RP-SDQ01GJ1A (1 GB)

RP-SDR512J1A (512 MB)

RP-SDK512J1A (512 MB)

RP-SD512BJ1A (512 MB)

RP-SDH256N1A (256 MB)

RP-SD256BJ1A (256 MB)

RP-SD128BJ1A (128 MB)

RP-SD064BJ1A (64 MB)

miniSD カード(専用アダプター付)

RP-SS02GBJ1K (2 GB)

RP-SS01GBJ1K (1 GB)

RP-SS512BJ1K (512 MB)

RP-SS256BJ1K (256 MB)

RP-SS128BJ1K (128 MB)

RP-SS064BJ1K (64 MB)

RP-SS032BJ1K (32 MB)

microSD カード(専用アダプター付)

RP-SM01GBJ1K (1 GB)

RP-SM512BJ1K (512 MB)

RP-SM256BJ1K (256 MB)

RP-SM128BJ1K (128 MB)

RP-SM064BJ1K (64 MB)

ワイヤレスオーディオキット

SH-FX570K

SH-FX570R

別売品の品番は、2007年1月現在のものです。 品番は変更されることがあります。

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。 松下グループのショッピングサイト「パナセン ス」でもお買い求めいただけるものもあります。 詳しくは「パナセンス」のサイトをご確認くだ

Pana Sense http://www.sense.panasonic.co.jp/

お手入れ

■本機が汚れたら

柔らかい布でふいてください。

ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)を含ませた 布でふき、後はからぶきしてください。

アルコールやシンナーは使わないでください。

● 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従っ てください。

■CD を良い音でお楽しみいただくために

別売の専用クリーナーで時々清掃されることをおすす めします。

推奨品:

CD レンズクリーナー(品番 RP-CL510)

■次のような場所に置かない

直射日光の当たる場所

● 湿気やほこりの多い場所

●暖房器具の熱が直接当たる場所

CD について



□□SC のマークが入ったものをご使用ください。

ただし、ハート型など、特殊形 状の CD はご使用にならない でください。(機器の故障の原 因になります)



上記ロゴマークの入ったものなど、規格に合致したディスク をご使用ください。また、違法にコピーしたディスクや規格 外ディスクを使用すると正しく再生できない場合があります のでご使用にならないでください。

■CD-R と CD-RW の再生について

CD-DA フォーマットで記録された音楽用 CD-R と CD-RW 再生に 対応しています。録音終了時にファイナライズ*が必要です。 ただし、記録状態によって再生できない場合があります。


※ 音楽用 CD-R/CD-RW 再生対応機器で再生できるように 処理すること。

DualDisc(デュアルディスク:両面に音楽や映像などの情 報が書き込まれたディスク)の再生は保証しておりません。

取扱上のお願い

■持ちかた






再生面(光っている面) には触れない

CD について(つづき)

■汚れたときは

水を含ませた柔らかい布でふき、あとはからぶきしてください。



■ 露がついたら

急に暖かい室内に持ち込んだときなど、露がついた場合は、 乾いた柔らかい布でふいてください。

CD そのものの破損の原因となるほか、機器の故障の原因ともなりますので、次のことをお守りください。

- 鉛筆やボールペンなどで字を書かない
- レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、アルコール でふかない
- 紙やシール、ラベルを貼らない
- 傷つき防止用のプロテクターなどは使わない
- シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出している CD は使わない



・ 市販のラベルプリンターでディスク面に印刷した CD は使わない

SD について

(本機で使用できるカードについて)

- SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、miniSDカード/microSDカード(専用アダプターが必要です)が使えます。
- 使用可能な SD カード容量

SD メモリーカード容量

8 MB、16 MB、32 MB、64 MB、128 MB、 256 MB、512 MB、1 GB、2 GB まで

SDHC メモリーカード容量

4 GB まで

miniSD カード容量

2 GB まで

microSD カード容量

1 GB まで

最新情報は http://panasonic.jp/support/audio/で確認してください。

- ●使用可能領域は表示容量より少なくなります。
- マルチメディアカード (MMC) は使用できません。
- 記録前に本機で初期化することをおすすめします。 (℃育 30ページ)
- ●本機はSDメモリーカード/SDHCメモリーカード両方に 対応しています。SDHCメモリーカードはSDHCメモリ ーカード対応の機器で使用できますが、SDメモリーカー ドのみに対応した機器では使用することができません。 SDHCメモリーカードを他機(パソコンなど)でお使い の場合は、必ずその機器の説明書をお読みください。

「 録音・編集について

SD カードへの録音は、高度な著作権保護技術に対応した「SD オーディオフォーマット*」を採用しています。

*SD アソシエーションにて制定された SD カードのオーディオ規格です。

■音楽の著作権保護のために

著作権保護と音楽文化の健全な発展と正当な購入者の権利を 保護するための暗号技術を利用した SDMI (セキュア・デジタル・ミュージック・イニシアティブ) に対応しています。 このため、ご利用いただくにあたり、下記の制限があります。

- 本機は音楽データを暗号化して記録します。暗号化された音楽データを別の機器に複写して使用することはできません。
- 暗号化して記録された音楽データのバックアップ/ リストア(復元)には対応していません。
- SD カード内のデータを移動するには、マイグレート対応のソフトウェア「SD-Jukebox」(別売)をご使用ください。
- コピー制限情報が埋め込まれている場合、取り扱えないことがあります。

■録音・編集時のお願い

録音や編集、タイトル入力を行っているときは、機器を振動させたり、SDカードを取り出したり、SD挿入部のふたを開けたり、電源コードを抜いたりしないでください。動作が停止します。

"CARD Writing"の点滅中に電源が切れたり、SD 挿入部のふたを開けたり SD カードを取り出したりすると、録音・編集・タイトル入力が正しくされないだけでなく、SD カードが使えなくなることがあります。

- ●録音時に誤ってふたを開けてしまったときは、SDカードを入れ直し、録音した内容を確認してください。正しく録音されていない場合は、録音内容を削除し、もう一度録音してください。(CDの高速録音時には、録音が停止したあと、約74分経過しないと同じCDを高速録音できません。ただし、通常速での録音はできます。ラジオなどからの録音では復元できませんので、ご注意ください。)
- ●編集時に誤ってふたを開けてしまったときは、編集内容を確認してください。正しく編集されていない場合は、もう一度編集してください。

■デジタル録音の制限について

CD から SD へのデジタル録音には、SCMS (シリアル・コピー・マネージメント・システム) という制限があります。 本機で CD から SD へ録音すると信号劣化の少ないクリアなデジタル録音が行えます。 著作権保護のため、この制限がある CD から SD へのデジタル録音はできません。 なお、アナログ録音にはこのような制限はありません。

■トラックマーク

録音部分に記録される"区切り"のことです。ある区切りから次の区切りまでが 1 曲と数えられます。

トラックマークは録音時に自動的に記録されたり、自分で自由に付けることもできます。

■SD カード 1 枚への録音は、収録時間内で最大 999 曲までです

実際に録音できる時間が少なくなる場合もあります。

SD について(つづき)

(再生について

「SD オーディオフォーマット」で録音された音楽データ (AAC/WMA/MP3) のみ再生できます。

Windows Media Audio 9(WMA9)対応
 ただし、Professional,Lossless,Voice 及びマルチプルビットレート(一つのファイル内に複数の異なるビットレートで記録された音声を含む形式)には対応していません。

(初期化 (フォーマット) について

- ●フォーマットは必ず本機で行ってください。 (© 30 ページ) 他の機器でフォーマットしたカード は使用できないことがあります。
- ●本機はSD 規格に準拠したFAT12、FAT16 形式でフォーマットされたSD カード、および FAT32 形式でフォーマットされたSDHC メモリーカードに対応しています。

大切なデータを保護するために

● 書き込み禁止スイッチを「LOCK」にします。新たに録音・編集するときは解除してください。



操作の途中にSDカードを抜いたり、電源コードを抜き差ししたりしないでください。データが破壊されることがあります。

取扱上のお願い フロー・ファイン

- 保管時は、必ずケースに収納する。
- 分解や改造をしない。
- 貼られているラベルは、はがさない。
- 新たにラベルやシールを貼らない。
- 裏面の金属端子部を手や金属で触らない。



SD カードを廃棄/譲渡するときのお願い

本機やパソコンの機能による「初期化」や「削除」では、ファイル管理情報が変更されるだけで、SDカード内のデータは完全には消去されません。

廃棄/譲渡の際は、SDカード本体を物理的に破壊するか、市販のパソコン用データ消去ソフトなどを使って SDカード内のデータを完全に消去することをおすすめします。SDカード内のデータはお客様の責任において管理してください。

著作権について

あなたが録音したものは、個人として楽しむなど のほかは、著作権法上、権利者に無断で使用でき ません。

- ◆ 放送やレコードその他の録音物(ミュージックテープ、 カラオケテープなど)の音楽作品は、音楽の歌詞、楽 曲などと同じく、著作権法により保護されています。
- 従って、それらから録音したSDカードを売ったり、 配ったり、譲ったり、貸したりする場合、および営利(店のBGMなど)のために使用する場合には、著作権法上、権利者の許諾が必要です。
- 使用条件は、場合によって異なりますので、詳しい内容や申請、その他の手続きについては、「日本音楽著作権協会」(JASRAC)の本部または最寄りの支部にお尋ねください。

日本音楽著作権協会

部 ☎ (03) 3481-2121 静岡支部 (054) 254-2621 中部支部 (052) 583-7590 北海道支部 ☎(011)221-5088 盛岡支部 ☎(019)652-3201 北陸支部 (076) 221-3602 仙台支部 ☎(022)264-2266 京都支部 (075) 251-0134 長野支部 ☎(026)225-7111 大阪支部 (06) 6244-0351 大宮支部 ☎(048)643-5461 神戸支部 ☎(078)322-0561 上野支部 ☎(03)3832-1033 中国支部 (082) 249-6362 東京支部 ☎(03)3562-4455 四国支部 (087) 821-9191 西東京支部 ☎(03)5321-9530 九州支部 ☎(092)441-2285 煎イヘント・コンサート翅 ☎ (03) 5321-9881 鹿児島支部 ☎ (099) 224-6211 立川支部 ☎(042)529-1500 那覇支部 (098) 863-1228 横浜支部 ☎(045)662-6551

商標など

SDHC ロゴは商標です。



Portions of this product are protected under copyright law and are provided under license by ARIS/SOLANA/4C.

Windows Media, Windows ロゴは米国その他の国で 米国 Microsoft Corporation の登録商標または商標に なっています。

本製品は、Microsoft Corporation と複数のサードパーティの一定の知的財産権によって保護されています。本製品以外での前述の技術の利用もしくは配付は、Microsoft もしくは権限を有する Microsoft の子会社とサードパーティによるライセンスがない限り禁止されています。

MPEG Audio Layer 3 音声圧縮技術は、Fraunhofer IIS および Thomson からライセンスを受けています。

Q&A(よくあるご質問)

	Q (質問)	A (回答)	参照ページ
他の	テレビをつなぎたい	天面の「AUX」端子に接続します。 音声のみ本機でお楽しみいただけます。	ペーシ 48
機器と	有線放送をつなぎたい	天面の「AUX」端子に接続します。	
どの接続	他のスピーカーをつなぎたい	付属のスピーカー以外はご使用になれません。 本機は、本体と付属スピーカーの組み合わせにより、正しい特性の音が得られます。他のスピーカーを使用すると、故障の原因になるほか、低音が出ないなど、正しい特性の音が得られません。	
	SDの残り時間を知りたい	残り時間表示になるまで [表示切替]を数回押してください。	52
	録音済み SD に上書き録音したい	テープと異なり、上書き録音はできません。 残り時間が少ないときは、いらない曲をイレースで消してから録 音してください。	30
	録音済み SD の続きに録音し たい	自動的に前の録音部分の続きから録音しますので、そのまま録音 してください。頭出しは不要です。	
C	録音前や録音中に音量や音質 を変えたらどうなる?	音量や音質を調節して、スピーカーからの音を変えても、録音される音には影響しません。	
S	miniSD カード/microSD カードを使用できますか?	専用アダプターを装着することで楽しめます。	15
	MMC (マルチメディアカード) を使えますか?	使用できません。	
	IC レコーダーで録音した SD を本機で再生できますか?	本機では再生できません。 SD オーディオフォーマットで記録された、AAC、WMA、MP3 以外は再生できません。 IC レコーダーを天面の「AUX」端子に接続することで楽しめます。	48
	SBR 形式で録音された SD は 本機で再生できますか?	本機は SBR 形式には対応していません。本機で再生した場合、音質が悪かったり、雑音が発生することがあります。	
その世	長期間使用しないのだが、 どうすれば?	節電のために電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いておくことをおすすめします。 ただし、再使用時には、時計の再設定が必要です。	
他	再生時の音質を変えたい	イコライザーの設定を変えてみるのも1つの方法です。	50

お買い上げ時 の音質は?

(2250ページ)

お買い上げ時には、イコライザー(PRESET EQ) が「HEAVY」(重低音と高音を強調する音質)に 設定されています。 お好みの音質に設定してお楽しみください。

ジャズが好きなんだけど… イコライザーの設定を 変えてみようかしら



こんな表示が出たら

表示	意味	処 理	
CAN'T EDIT	再生中やプログラム、ランダム設定中は タイトル入力や SD の編集ができません。	再生を停止し、各設定を解除したうえで、 タイトル入力や編集を行ってください。	
CARD FULL	SD カードの空き容量が足りません。	不要な曲を消す (🖙 30 ページ) か、 SD カードを取り換えてください。	
CARD LOCKED	本機では使用できないカードです。	SD カードを取り換えてください。	
CARD PROTECTED	SD カードへの書き込み禁止スイッチが 「LOCK」になっています。	解除してから録音、編集してください。	
CHECK CARD	本機では使用できないカードです。または、本機で使用できるような初期化がされていません。	SD カードの内容をご確認のうえ、本機で初期化する (です 30 ページ) か、カードを取り換えてください。	
EMERGENCY STOP	異常が発生しました。	SD カードを入れ直し、操作し直してく ださい。	
F □□ H □□ (□□は数字を示します)	内部回路に不具合が起きた可能性があります。	一度、電源を入れ直してください。それでも表示が消えないときは、販売店にで相談ください。	
MEMORY FULL ERASE TITLE	100 枚を超えて CD のタイトルを入力 しようとしています。	不要なタイトルを消してから再度入力し てください。	
NO CARD	SD カードが入っていません。	SD カードを入れてください。	
NO DISC	CDが入っていません。	CD を入れてください。	
NO PLAY	再生できないディスクです。	再生できるディスク(🗠 54 ページ) に取り換えてください。	
NO REMAIN	SD カードに空きのない状態で、CD の イッキ録りをしようとしました。	不要な曲を消す(🖙 30 ページ)か、 新しい録音用 SD カードに取り換えてく ださい。	
NO TRACK	SD カードに 1 曲も録音されていません。	録音にはそのまま使えます。	
	miniSD カード/microSD カードが専用 アダプターに入っていません。	専用アダプターに miniSD カード /microSD カードを入れてください。	
NOT MP3 ERROR	本機で再生できない形式のトラックを再 生しようとしました。	トラックはスキップされ、次のトラック が再生されます。	
OPEN	SD挿入部のふたが開いています。	ふたを閉じてください。	
PGM(点滅)	プログラム再生中に、数字ボタンを押し てダイレクトプレイをしようとしました。	プログラムを解除してから操作してください。	
PLAYBACK CARD	演奏専用 SD カードに録音・編集しようとしました。	録音用 SD カードに取り換えてください。	
PLAYLIST FULL	SD のプレイリストへの登録曲数が 99 曲を超えようとしています。	これ以上の登録はできません。	
PROGRAM FULL	予約曲数が 24 曲を超えようとしています。	これ以上の予約はできません。	

表示	意味	処 理
RND (点滅)	ランダム再生中に、数字ボタンを押して ダイレクトプレイをしようとしました。	ランダムを解除してから操作してください。
SCMS CAN'T COPY	ビデオ CD や CD-ROM など、SD に録 音できない音源を録音しようとしまし た。	オーディオ用の CD に取り換えてください。
	SCMS (© 55 ページ) が記録された CD-R または CD-RW から SD に録音し ようとしました。	デジタルでは録音できません。 [録 音 モ ー ド]を 押 し て 、 " R E C SOURCE"を選び決定し、"ANALOG"を選び、決定してアナログ録音に切り換えてください。
SELECT OVER	24曲を超えて消そうとしています。	1 回の操作で、これ以上は消せません。 何回かに分けて操作してください。
	SD のプレイリストへの登録曲数が 99 曲を超えようとしています。	これ以上の登録はできません。
TITLE FULL	この曲はこれ以上タイトル入力できません。	タイトルを短くしてください。
TITLE OVER	本機で入力できる文字数の制限を超えています。	制限を超えた入力はできません。
TOC READING	CDのTOC情報を読み込んでいます。	"TOC READING" 消灯後に操作してく ださい。
TRACK FULL	SD カードへの録音は最大 999 曲です。	不要な曲を消す(🖙 30 ページ)か、 SD カードを取り換えてください。
TRACK PROTECTED	曲にプロテクト(保護)がかかっています。	WMA ではそのトラックをスキップして 再生します。
U30 REMOTE □ (□は 1 または 2)	リモコンモードの設定が本体の設定と合っていません。	リモコンモードを変更してください。 リモコンの [決定] を押しながら [1] ま たは [2] ("□" で表示された番号) を約 4 秒以上押したままにする。


故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。なお、これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

長時間使用すると、本体が熱を持ちますが、 使用には差しつかえありません。

	こんなときは	ここをご確認ください	処 理	参 照 ページ
シスニ	電源を切っているのに表示部 が点灯して、次々と変化する。	デモ機能が働いていませんか。	デモ機能を「切」にする。	6、53
システム全体に共通	電源が入っているのに音が 出ない。 再生中に音が出なくなった。	スピーカーコードがはずれていませんか。	スピーカーコードを正しく接続する。	7
共 通 ———	再生中に「ブーン」という音がする。	接続コードの近くに電源コードや 蛍光灯がありませんか。	電気器具を本機からできるだけ離す。 電源コードを逆に差しかえてみる。	_
	FM 放送や AM 放送がうまく 受信できない。	アンテナは接続していますか。 FM 簡易型アンテナや AM ルーアンテナを接続する。		6, 7
	放送がうまく受信できない。	近くに大きなビルや、山がありませんか。	屋外アンテナを利用してみる。	21
ラジオ	雑音、ひずみが多い。 "ST" が点滅する。	送信所が遠かったり、アンテナの 設置場所や向きが悪くありませんか。	付属のアンテナの向きや位置を変え てみる。屋外アンテナを使うのも一 つの方法です。	21
オ		テレビ、ビデオデッキ、パソコン、BS チューナーなどの電源が入っていませんか。	本機と各機器との距離を離すか、各 機器の電源を切る。	
		近くで携帯電話の充電をしていませんか。		—
		アンテナ線が電源コードに接近していませんか。	アンテナ線と電源コードを離す。 	
	CDを入れても、表示部が変わらない。	規格外の CD を使用していませんか。	規格の CD と取り換える。	54
	再生ボタンを押しても再生が 始まらない。	寒い所から急に暖かい所に持ってきたな ど、急激な温度差がありませんでしたか。	レンズ部の露付きが考えられます。 約 1 時間待ってから使用する。	_
	特定の個所が正常に再生しない。	CD が汚れていませんか。	柔らかい布でふく。	55
	SDへの高速録音時に音飛びや ノイズが記録される。	ディスクの表面に傷や指紋が付いて いませんか。	傷が付いている場合は CD を交換してください。 指紋は柔らかい布でふいてください。	
С	CD-R/RW から録音できない。		きれいにふいたあと通常速の録音を 行うと改善される場合があります。 CD-R/RW では、記録状態によって は録音できないことがあります。	_
D	CD トレイが正しく収まらない。		① [電源 o/l] を押して電源を切ったあと、 電源コードを抜き、再度差し込む。 ② [電源 o/l] を押す。 電源が入り"WAIT"と表示されます。 "WAIT"が消えてからご使用ください。	
		開口部奥に物がはさまっていませんか。	はさまっている物をとる。	_
	CDイッキ録りができない。		ディスクや条件によってイッキ碌り できない場合があります。	_
	高速録音ができない。	か。 録音を終了した時点から約74分間 約74分待ってから録音する。 待たずに同じCDを高速録音しよう としませんでしたか。		24

こんなときは		ここをご確認ください	処 理	参 照 ページ
	パソコンに SD カードを入れ たのにファイルが開けない。			10
s	SD を他のプレーヤーや携帯電話で再生できない。	再生機器が「SD オーディオフォーマット」に対応していますか。	再生できる機器をご確認ください。	46
J	録音・編集・再生ができない。	SDカードは正しく入っていますか。	SDカードを正しく入れてください。	15
D		SD挿入部のふたが開いていませんか。	ふたをしっかりと閉めてください。	15
		SD カードの書き込み禁止スイッチが 「LOCK」になっていませんか。	「書き込み禁止」を解除してください。 解除しないと録音・編集できません。	56
		SD カード以外のカードを入れてい ませんか。	本機は SD カード以外のカードには 対応していません。	55
	リモコン操作ができない。	乾電池の ⊕、⊖ が逆になっていませんか。	⊕、⊖を正しく入れる。	4
		乾電池が消耗していませんか。	新しい乾電池と交換する。	1 4
リモ		リモコンモードが合っていますか。	リモコンモードを変更してくださ い。	53
コン	本機のリモコン操作で他の機 器が誤動作する。 または他の機器のリモコンで 本機が誤動作する。		他の機器が干渉しないように、本機の リモコンモードを変更してください。	53
そ タイトルが表示されない。 の 他		本機で表示できない文字(ひらがな、 漢字等)を付けていませんか。	本機で表示できる文字 (カタカナ、アルファベット、数字、記号)を付けてください。	34



デモ機能動作中に "DEMO OFF" と表示されるまで 押したままにする

上記操作をするたびに **DEMO OFF(切)**⇒DEMO ON(入)

DEMO OFF

●リモコンで操作するときは(『*全* 53 ページ 「デモ機能を「切」にする」)

主な仕様

センターユニット部(SA-NS550SD)

アンプ部

実用最大出力(両 ch 動作): 15 W + 15 W

(全高調波ひずみ率 10 %)

LOW、HIGH 6 Ω 総合出力

: 15 W + 15 W

|FM チューナー部

受信周波数帯域 : 76.0 ~ 90.0 MHz(100 kHzステップ)

アンテナ端子 : 75 Ω (不平衡型)

AM チューナー部

受信周波数帯域 : 522 ~ 1629 kHz (9 kHz ステップ)

CD部

サンプリング周波数: 44.1 kHz量子化: 16 ビット直線光源: 半導体レーザー

波長 : 800 nm

レーザーパワー : 0.11 ~ 0.45 mW (CLASS I) **チャンネル数** : 2 チャンネル(ステレオ)

チャンネル数 : 2 チャンネル (スラ**ワウ・フラッター** : 測定限界以下

デジタルフィルター : 8 fs

D/A コンバーター : MASH(1 ビット DAC)

CD-R、CD-RW 再生可

SD部

サンプリング周波数 : 32 kHz (LP) / 44.1 kHz (SP、XP)

圧縮/伸張方式 : SD オーディオ再生

(AAC 方式、MP3 方式、WMA 方式) SD オーディオ録音 (AAC 方式)

チャンネル数 : 2 チャンネル(ステレオ)

─このマークがある場合は─

ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報



このシンボルマークは EU 域内でのみ有効です。

製品を廃棄する場合には、最寄りの市町 村窓口、または販売店で、正しい廃棄方

法をお問い合わせください。

その他

高速録音 (CD→SD) : 最大 8 倍速 (XP、SPモード時)

74分CD 時、約12分で録音

本体総合

電源 : AC 100 V 50/60 Hz

消費電力 : 40 W

寸法(幅×高さ×奥行): 212 mm×184 mm×300 mm

質量 : 約 3.45 kg

電源切 (スタンバイ) 時の消費電力 : 約 0.11 W (DEMO OFF 時)

スピーカー部(SB-NS550)

形式 : 1 ウェイスピーカーシステム バスレフ型

フルレンジ : 8 cm コーンタイプ

インピーダンス : 6 Ω 許容入力(IEC) : 20 W (Max) 出力音圧レベル : 80 dB/W (1.0 m)

再生周波数帯域 : 66 Hz ~ 25 kHz (-16 dB) 84 Hz ~ 20 kHz (-10 dB)

寸法(幅 × 高さ × 奥行) : 127 mm × 184 mm × 228 mm

質量 : 約 1.4 kg

注) 1 この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

2 全高調波ひずみ率は、スペクトラムアナライザーによる第10次高調波までの総和です。

お守りください

安全上のご注

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいた だくことを、次のように説明しています。

■ 表示内容を無視して誤った使い方をしたと きに生じる危害や損害の程度を、次の表示 で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡また は重傷などを負う可能性が想 定される一内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う 可能性または物的損害のみが **注意** 発生する可能性が想定される」 内容です。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示 で区分し、説明しています。

(下記は、絵表示の一例です。)



この絵表示は、気をつけていただきた 【い「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない 「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行してい ただく「強制」内容です。

♪ 警告

電源コード・プラグを 破損するようなことは しない

(傷つけたり、加工したり、 熱器具に近づけたり、無理 に曲げたり、ねじったり、 引っ張ったり、重い物を載 せたり、束ねたりしない。)



傷んだまま使用する と、感電・ショー ト・火災の原因にな ります。

- 抜くときは、プラグ を持ち、まっすぐ抜 いてください。
- コードやプラグ の修理は、販売 店にご相談くだ さい。

電源プラグのほこり等 は定期的にとる





プラグにほこり等がたまる と、湿気等で絶縁不良となり 火災の原因になります。

● 電源プラグを抜き、乾いた 布でふいてください。

電源プラグは根元まで 確実に差し込む





差し込みが不完全ですと、感 電や発熱による火災の原因に なります。

● 傷んだプラグ・ゆるんだコ ンセントは使用しないでく ださい。

コンセントや配線器具 の定格を超える使い方 や、交流 100 V 以外で の使用はしない





たこ足配線等で、定格を超え ると、発熱による火災の原因 になります。

ぬれた手で、電源プラ グの抜き差しはしない



感電の原因になり ます。

ぬれ手禁止

雷が鳴ったら、アンテナ線 や機器、電源プラグに触れ ない







感電の恐れがあります。

SD メモリーカードは、乳幼児 の手の届くところに置かない



誤って飲み込む恐れ があります。

万一、飲み込んだと思われ るときは、すぐに医師にご 相談ください。

機器内部に金属物を入れ たり、水などの液体をか けたり濡らしたりしない



ショートや発熱によ り火災や感電の原因 になります。

- 機器の上に水などの液体の 入った容器や金属物を置か ないでください。
- 特にお子様にはご注意ください。

安全上のご注意(つづき)

分解、改造したりしない`



内部には電圧の高 い部分があり、感 電の原因になりま 分解禁止 す。

> ● 内部の点検や修理 は、販売店へご依 頼ください。

異常があったときは電源プラグを抜く



などの液体、異物が 入ったとき

●機器内部に金属や水 ●煙や異臭、異音が出 たり、落下、破損し たとき

を抜く

電源プラグ そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。 ● 販売店にご相談ください。

電池は誤った使い方をしない



- ⊕と⊝は逆に入れない
- 乳幼児の手の届くところに置かない
- 新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに 使わない
- ⊕と⊝を針金などで接続しない
- 乾電池は充電しない

- 加熱・分解したり、水などの液体、火 の中へ入れたりしない
- 金属製のネックレスやヘアピンなどと いっしょに保管しない
- 乾電池の代用として充電式電池を使わない
- 被覆のはがれた電池は使わない
- 取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になりま
- 電池には安全のために被覆をかぶせています。 これをはがすとショートの原因になりますので、 絶対にはがさないでください。

電池の液がもれたときは、素手で液をさわらず、以下 の処置をする



- 液が目に入ったときは、失明の恐れがあります。 目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、 医師にご相談ください。
- 液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけ がの原因になるので、きれいな水で十分に洗い流 したあと、医師にご相談ください。


使い切った電池は、すぐ に機器から取り出す



そのまま機器の中 に放置すると、液 もれや、発熱、破 裂の原因になりま す。

⚠ 注意

放熱を妨げない



内部に熱がこも ると、機器の ケースが変形し たり、火災の原 因になります。

油煙や湯気の当たるところや湿気や ほこりの多いところに置かない



電気が油や水分、ほこりを伝わり、 火災や感電の原因になることがあ ります。

屋外アンテナの設置・工事は自分で しない



強風でアンテナが倒れた場合に、感電 やけがの原因になることがあります。

● 設置・工事は販売店にご相談くだ さい。

不安定な場所に置かない




- 上に大きなもの、重いものを載 せない
- 壁や天井に取り付けない

機器が落ちたり、倒れたりして、けがの原因 になることがあります。

異常に温度が高くなるところに置かない







機器表面や部品が劣化するほか、火災の原 因になることがあります。

● 直射日光の当たるところ、ストーブの近 くでは特にご注意ください。

スピーカーは付属のものを接続する



付属以外のスピーカーを接続する と、スピーカーが発熱し、火災の 原因になることがあります。

ヘッドホン使用時は、音量を上げすぎない



耳を刺激するような大きな音量で 長時間続けて聞くと、聴力に悪い 影響を与えることがあります。

CD トレイの挿入口の奥に手を入れな L1



閉まるときにはさまれて、けがの 原因になることがあります。

● 特にお子様にはご注意くださ しし

機器に乗らない



倒れたりして、けがの原因になる ことがあります。

特にお子様にはご注意ください。

長期間使わないときや、お手入れの ときは、電源プラグを抜く



通電状態で放置、保管すると、絶 縁劣化、ろう電などにより、火災 の原因になることがあります。

を抜く

電源プラグ ● ディスクは、保護のため取り出 しておいてください。

コードを接続した状態で移動しない





接続した状態で移動させようとすると、コードが 傷つき火災や感電の原因になることがあります。 また、引っかかったりして、けがの原因にな ることがあります。

長期間使わないときは、リモコンか ら電池を取り出す



電池の液もれ・発熱・発火・破裂 などを起こし、火災や周囲汚損の 原因になることがあります。

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談 窓口|へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客 様ご相談センター | へ!

■ 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お 買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読 みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■ 補修用性能部品の保有期間

当社は、この SD ステレオシステムの補修用性能部品 を、製造打ち切り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

■ 修理を依頼されるとき

60~61ページの表に従ってご確認のあと、直らな いときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販 売店へご連絡ください。

● 保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

● 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により 修理させていただきます。

右記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成され ています。

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調 整・修理完了時の点検などの作業にかかる 費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代で

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合 の費用です。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様 の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、 その確認などのために利用し、その記録を残すことが あります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務 等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第 三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された 窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などは ホームページをご活用ください。

http://panasonic.jp/support

ご連絡いただきたい内容							
製 品 名 SD ステレオシステム お買い上げ日 年 月 日							
品番 SC-NS550SD		故障の状況	できるだけ具体的に				

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **2** 0570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できな い場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 👀 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

วบ-ชาชน **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナビダイヤル **2** 0570-087-087 (全国共通番号)

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの 修理ご相談窓口に直接おかけください。

● 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。						
北海道地区	近 畿 地 区					
札幌 札幌市厚別区厚別南 帯広 帯広市西20条北2丁目	滋賀 栗東市霊仙寺1丁目1-48 奈良 大和郡山市筒井町					
2丁目17-7 ☎ (011)894-1251 ☎ (0155)33-8477	(077)582-5021 800番地 第 (0743)59-2770					
位 (011)694-1231 位 (0133)33-8477 旭川 旭川市2条通16丁目 函館 函館市西桔梗589番地241						
1166 図館流通卸センター内)	71-4 机歌川 和歌川市中島499-1					
1 (0166)22-3011 1 (0138)48-6631	大阪 大阪市北区本庄西1丁目 兵庫 神戸市中央区琴/緒町					
	1-7 3丁目2-6					
東北地区	3 (06)6359-6225 3 (078)272-6645					
青森 青森市大字浜田字豊田 宮城 仙台市宮城野区扇町	中国地区					
364 ☎ (017)775-0326 ☎ (022)387-1117						
松田 秋田市東通り2丁目1-7 山形 山形市平清水1丁目1-75	鳥取 鳥取市安長295-1 浜田 浜田市下府町327-93 ☎ (0857)26-9695 ☎ (0855)22-6629					
雷 (018)831-7833 雷 (023)641-8100	米子 米子市米原4丁目2-33 岡山 岡山市田中138-110					
岩手 盛岡市厨川5丁目1-43 福島 郡山市亀田1丁目51-15	3 (0859)34-2129 3 (086)242-6236					
1 (019)645-6130 1 (024)991-9308	松江 松江市平成町182番地 広島 広島市西区南観音8丁目					
	14 13-20 (0050)005 5011					
首都圏地区	(0852)23-1128					
栃木 宇都宮市上戸祭3丁目 東京 東京都世田谷区宮坂	雷 (0853)21-3133 雷 (083)973-2720					
3-19 2丁目26-17	2 (000)210100					
☎ (028)689-2555 ☎ (03)5477-9780	四 国 地 区					
群馬 前橋市箱田町325-1 山梨 甲府市宝1丁目4-13 日本 (027)254-2075 電 (055)222-5171	香川 高松市勅使町152-2 高知 高知市仲田町2-16					
☆ (027)234-2073 ☆ (033)222-3171 ※城 つくば市筑穂3丁目15-3 神奈川 横浜市港南区日野5丁目	1 (087)868-6388 1 (088)834-3142					
7 (029)864-8756 3-16	徳島 徳島市沖浜2丁目36 愛媛 愛媛県伊予郡砥部町八倉					
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2	5 (088)624-0253 7 5-1 5 (089)905-7544					
☎ (048)728-8960 新潟 新潟市東明1丁目8-14	1 (000)/000 1044					
千葉 千葉市中央区末広5丁目 否 (025)286-0171	九州地区					
9-5 13 (043)208-6034	福岡 春日市春日公園3丁目48 熊本 熊本市健軍本町12-3					
M (043/200 0004	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
中 部 地 区	佐賀 佐賀市鍋島町大字 天草 本渡市港町18-11					
	八戸字上深町3044 雷 (0969)22-3125 雷 (0952)26-9151					
石川 金沢市横川3丁目20 愛知 名古屋市瑞穂区塩入町 ☎ (076)280-6608 8-10	Δ (0932)20-9131 鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目 長崎 長崎市東町1949-1 5-33					
富山 富山市根塚町1丁目1-4	3 (095)830-1658 3 (099)250-5657					

2 (097)556-3815

25 (0985)63-1213

沖

大分 大分市萩原4丁目8-35

宮崎 宮崎市本郷北方字草葉

沖縄 浦添市城間4丁目23-11

2099-2

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

421

岐阜 岐阜市中鶉4丁目42

高山 高山市花岡町3丁目82

三重 津市久居野村町字山神

25 (058)278-6720

2 (0577)33-0613

2 (059)255-1380

福井 福井市問屋町2丁目14

長野 松本市寿北7丁目3-11

静岡 静岡市葵区千代田7丁目

7-5

25 (076)424-2549

25 (0776)25-5001

25 (0263)86-9209

23 (054)287-9000

0906

25 (0997)53-5101

25 (098)877-1207

大島 名瀬市長浜町10-1

×

さくいん

	•				
あん	<u> </u>				
イイエオオオオ屋 おお質い かんしょう かんり	、 、 ・フ ・フニ ・アーフ ・アーフ ・アーフ				.30 .22 .39 .20 .30 .21 .40
かる	ī				
携帯電記 高速録音	<u> </u>	10	11 , 24	, 44, , 26,	46 28
さん	j				
サーチ 初期化 スキッフ スピーカ 選曲リス	 †] —			12, 12,	.30 14 4, 7
た~	ī				
タイトル タイトル ダイレク ディスフ デモ機能	, ,マネ- ,トプし ,レイ	11 -ジャ- ハイ	—		.18 .18 .52

トラックマーク ... 28, 44, 49, 55

な 行 入力レベル	48
は 行 パソコン	30 32 16 28
ま 行 マニュアルメモリー ミューティング ムーブ 文字入力	52 30
ライトモード ライトモード ランダムプレイ リピートプレイ リ・マスター リモコン リモコンモード 留守録タイマー 録音タイプ29, 43, 4	18 50 4, 9 53

英数字	
AAC10, 5	6
Bluetooth4	
CD イッキ録り2	
D-snap11, 4	
D-snap port11, 44, 4	
H.BASS5	
microSDカード11, 15, 25, 5	4
miniSDカード11, 15, 25, 5	4
MP311, 12, 5	6
PL イレース3	0
SCMS5	5
SD オーディオプレーヤー 1 1, 4	
SD メモリーカード10,5	4
SDHC メモリーカード10,5	4
SDMI5	
SD-Jukebox10, 5	4
SD Title Editor Ver. 1.0 1 1, 5	4
WMA11, 12, 5	6

ワンタッチプレイ.....13, 15

わ行

本機の使用中、何らかの不具合により、正常に録音・編集ができなかった場合の内容の補償、録音・編集した内容 (データ)の損失、および直接・間接の損害に対して、当社は一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。

録音モード......15, 25, 26

愛情点検

長年ご使用のSDステレオシステムの点検を!



こんな症状は ありませんか

- 煙が出たり、異常なにおい や音がする
- 音が出ないことがある
- 正常に動作しないことがある
- 商品に破損した部分がある
- その他の異常や故障がある



このような症状の時は使用を中止し、故障や事故の防止のために、必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

販売店名	ਨ ()	_	品 番	SC-NS550SD
お 客 様 ご相談窓口	a ()	_	お買い上げ日	年 月 日

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒 571-8504 大阪府門真市松生町 1 番 15 号

© 2007 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.